



## Air-Conditioners PUZ-A·NHA3, PUZ-A·NHA3-BS PUZ-A·NHA4, PUZ-A·NHA4-BS PUY-A·NHA3, PUY-A·NHA3-BS PUY-A·NHA4, PUY-A·NHA4-BS

#### INSTALLATION MANUAL

FOR INSTALLER

For safe and correct use, read this manual and the indoor unit installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

#### MANUEL D'INSTALLATION

POUR L'INSTALLATEUR

Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d'installation de l'appareil intérieur pour une utilisation sûre et correcte.

#### MANUAL DE INSTALACION

PARA EL INSTALADOR

Para un uso correcto y seguro, lea detalladamente este manual y el manual de instalación de la unidad interior antes de instalar la unidad de aire acondicionado.

**English** 

Français

**Español** 

#### **Contents**

1.	Safety precautions	6.	Electrical work	
2.	Installation location 3	7.	Test run	
3.	Installing the outdoor unit	8.	Special Functions	1
4.	Installing the refrigerant piping	9.	System control (Fig. 9-1)	1
5	Drainage pining work 7			

#### 1. Safety precautions

- ▶ Before installing the unit, make sure you read all the "Safety precautions"
- Please report to or take consent by the supply authority before connection to the system.

#### ⚠ Warning

Describes precautions that must be observed to prevent danger of injury or death to the user.

**⚠** Caution:

Describes precautions that must be observed to prevent damage to the unit.

After installation work has been completed, explain the "Safety Precautions," use, and maintenance of the unit to the customer according to the information in the Operation Manual and perform the test run to ensure normal operation. Both the Installation Manual and Operation Manual must be given to the user for keeping. These manuals must be passed on to subsequent users.

: Indicates a part which must be grounded.

⚠ Warning:

Carefully read the labels affixed to the main unit.

#### ⚠ Warning:

- The unit must not be installed by the user. Ask a dealer or an authorized technician to install the unit. If the unit is installed incorrectly, water leakage, electric shock, or fire may result.
- For installation work, follow the instructions in the Installation Manual and
  use tools and pipe components specifically made for use with R410A refrigerant. The R410A refrigerant in the HFC system is pressurized 1.6 times
  the pressure of usual refrigerants. If pipe components not designed for
  R410A refrigerant are used and the unit is not installed correctly, the pipes
  may burst and cause damage or injuries. In addition, water leakage, electric
  shock, or fire may result.
- The unit must be installed according to the instructions in order to minimize the risk of damage from earthquakes, typhoons, or strong winds. An incorrectly installed unit may fall down and cause damage or injuries.
- The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight. If the unit is mounted on an unstable structure, it may fall down and cause damage or injuries.
- If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken
  to prevent the refrigerant concentration in the room from exceeding the
  safety limit in the event of refrigerant leakage. Consult a dealer regarding
  the appropriate measures to prevent the allowable concentration from being exceeded. Should the refrigerant leak and cause the concentration limit
  to be exceeded, hazards due to lack of oxygen in the room may result.
- Ventilate the room if refrigerant leaks during operation. If refrigerant comes into contact with a flame, poisonous gases will be released.
- All electric work must be performed by a qualified technician according to local regulations and the instructions given in this manual. The units must be powered by dedicated power lines and the correct voltage and circuit breakers must be used. Power lines with insufficient capacity or incorrect electrical work may result in electric shock or fire.

- Use C1220 copper phosphorus, for copper and copper alloy seamless pipes, to connect the refrigerant pipes. If the pipes are not connected correctly, the unit will not be properly grounded and electric shock may result.
- Use only specified cables for wiring. The connections must be made securely without tension on the terminals. If the cables are connected or installed incorrectly, overheating or fire may result.
- The terminal block cover panel of the outdoor unit must be firmly attached.
   If the cover panel is mounted incorrectly and dust and moisture enter the unit, electric shock or fire may result.
- When installing or moving the air conditioner, use only the specified refrigerant (R410A) to charge the refrigerant lines. Do not mix it with any other refrigerant and do not allow air to remain in the lines. Air enclosed in the lines can cause pressure peaks resulting in a rupture and other hazards.
- Use only accessories authorized by Mitsubishi Electric and ask a dealer or an authorized technician to install them. If accessories are incorrectly installed, water leakage, electric shock, or fire may result.
- Do not alter the unit. Consult a dealer for repairs. If alterations or repairs are not performed correctly, water leakage, electric shock, or fire may result.
- The user should never attempt to repair the unit or transfer it to another location. If the unit is installed incorrectly, water leakage, electric shock, or fire may result. If the air conditioner must be repaired or moved, ask a dealer or an authorized technician.
- After installation has been completed, check for refrigerant leaks. If refrigerant leaks into the room and comes into contact with the flame of a heater or portable cooking range, poisonous gases will be released.

#### 1.1. Before installation

#### ⚠ Caution:

- Do not use the unit in an unusual environment. If the air conditioner is
  installed in areas exposed to steam, volatile oil (including machine oil), or
  sulfuric gas, areas exposed to high salt content such as the seaside, or
  areas where the unit will be covered by snow, the performance can be significantly reduced and the internal parts can be damaged.
- Do not install the unit where combustible gases may leak, be produced, flow, or accumulate. If combustible gas accumulates around the unit, fire or explosion may result.
- The outdoor unit produces condensation during the heating operation.
   Make sure to provide drainage around the outdoor unit if such condensation is likely to cause damage.
- When installing the unit in a hospital or communications office, be prepared
  for noise and electronic interference. Inverters, home appliances, highfrequency medical equipment, and radio communications equipment can
  cause the air conditioner to malfunction or breakdown. The air conditioner
  may also affect medical equipment, disturbing medical care, and communications equipment, harming the screen display quality.

#### 1.2. Before installation (relocation)

#### ⚠ Caution:

- Be extremely careful when transporting the units. 2 or more persons are needed to handle the unit, as it weighs 20 kg, 44 lbs or more. Do not grasp the packaging bands. Wear protective gloves to remove the unit from the packaging and to move it, as you can injure your hands on the fins or the edge of other parts.
- Be sure to safely dispose of the packaging materials. Packaging materials, such as nails and other metal or wooden parts may cause stabs or other injuries.
- The base and attachments of the outdoor unit must be periodically checked for looseness, cracks or other damage. If such defects are left uncorrected, the unit may fall down and cause damage or injuries.
- Do not clean the air conditioner unit with water. Electric shock may result.
- Tighten all flare nuts to specification using a torque wrench. If tightened too much, the flare nut can break after an extended period and refrigerant can leak out.

#### 1. Safety precautions

#### 1.3. Before electric work

♠ Caution:

- Be sure to install circuit breakers. If not installed, electric shock may result.
- For the power lines, use standard cables of sufficient capacity. Otherwise, a short circuit, overheating, or fire may result.
- When installing the power lines, do not apply tension to the cables. If the connections are loosened, the cables can snap or break and overheating or fire may result.
- Be sure to ground the unit. Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lighting rods, or telephone grounding lines. If the unit is not properly grounded, electric shock may result.
- Use circuit breakers (ground fault interrupter, isolating switch (+B fuse), and molded case circuit breaker) with the specified capacity. If the circuit breaker capacity is larger than the specified capacity, breakdown or fire may result.

#### 1.4. Before starting the test run

⚠ Caution:

- Turn on the main power switch more than 12 hours before starting operation. Starting operation just after turning on the power switch can severely damage the internal parts. Keep the main power switch turned on during the operation season.
- Before starting operation, check that all panels, guards and other protective parts are correctly installed. Rotating, hot, or high voltage parts can cause injuries.
- · Do not touch any switch with wet hands. Electric shock may result.
- Do not touch the refrigerant pipes with bare hands during operation. The refrigerant pipes are hot or cold depending on the condition of the flowing refrigerant. If you touch the pipes, burns or frostbite may result.
- After stopping operation, be sure to wait at least five minutes before turning off the main power switch. Otherwise, water leakage or breakdown may result.

#### 1.5. Using R410A refrigerant air conditioners

⚠ Caution:

- Use C1220 copper phosphorus, for copper and copper alloy seamless pipes, to connect the refrigerant pipes. Make sure the insides of the pipes are clean and do not contain any harmful contaminants such as sulfuric compounds, oxidants, debris, or dust. Use pipes with the specified thickness. (Refer to page 5) Note the following if reusing existing pipes that carried R22 refrigerant.
- Replace the existing flare nuts and flare the flared sections again.
- Do not use thin pipes. (Refer to page 5)
- Store the pipes to be used during installation indoors and keep both ends
  of the pipes sealed until just before brazing. (Leave elbow joints, etc. in
  their packaging.) If dust, debris, or moisture enters the refrigerant lines, oil
  deterioration or compressor breakdown may result.
- Use ester oil, ether oil, alkylbenzene oil (small amount) as the refrigeration oil applied to the flared sections. If mineral oil is mixed in the refrigeration oil, oil deterioration may result.

- Do not use refrigerant other than R410A refrigerant. If another refrigerant is used, the chlorine will cause the oil to deteriorate.
- Use the following tools specifically designed for use with R410A refrigerant.
   The following tools are necessary to use R410A refrigerant. Contact your nearest dealer for any questions.

Tools (for R410A)				
Flare tool				
Size adjustment gauge				
Vacuum pump adapter				
Electronic refrigerant charging scale				

- Be sure to use the correct tools. If dust, debris, or moisture enters the refrigerant lines, refrigeration oil deterioration may result.
- Do not use a charging cylinder. If a charging cylinder is used, the composition of the refrigerant will change and the efficiency will be lowered.

#### 2. Installation location




Fig. 2-1




Fig. 2-2

#### 2.1. Refrigerant pipe (Fig. 2-1)

► Check that the difference between the heights of the indoor and outdoor units, the length of refrigerant pipe, and the number of bends in the pipe are within the limits shown below.

Models		®Height difference	©Number of bends (one way)	
A12, A18	Max. 30 m, 100 ft	Max. 30 m,100 ft	Max. 15	
A24,A30,A36,A42	Max. 50 m, 165 ft	Max. 30 m,100 ft	Max. 15	

- Height difference limitations are binding regardless of which unit, indoor or outdoor, is positioned higher.
  - Indoor unit
- © Outdoor unit


#### 2.2. Choosing the outdoor unit installation location

- Avoid locations exposed to direct sunlight or other sources of heat.
- Select a location from which noise emitted by the unit will not inconvenience neighbors.
- Select a location permitting easy wiring and pipe access to the power source and indoor unit.
- Avoid locations where combustible gases may leak, be produced, flow, or accumulate.
- Note that water may drain from the unit during operation.
- Select a level location that can bear the weight and vibration of the unit.
- Avoid locations where the unit can be covered by snow. In areas where heavy snow fall is anticipated, special precautions such as raising the installation location or installing a hood on the air intake must be taken to prevent the snow from blocking the air intake or blowing directly against it. This can reduce the airflow and a malfunction may result.
- Avoid locations exposed to oil, steam, or sulfuric gas.
- Use the transportation handles of the outdoor unit to transport the unit. If the unit is carried from the bottom, hands or fingers may be pinched.

#### 2.3. Outline dimensions (Outdoor unit) (Fig. 2-2)

The figure in parenthesis is for A42 model.

#### 2. Installation location



#### 2.4. Ventilation and service space

#### 2.4.1. Windy location installation

When installing the outdoor unit on a rooftop or other location unprotected from the wind, situate the air outlet of the unit so that it is not directly exposed to strong winds. Strong wind entering the air outlet may impede the normal airflow and a malfunction may result.

The following shows three examples of precautions against strong winds.

- Face the air outlet towards the nearest available wall about 50 cm, 19-11/16 inch away from the wall. (Fig. 2-3)
- ② Install an optional air outlet guide and air guide if the unit is installed in a location where strong winds from a typhoon, etc. may directly enter the air outlet. (Fig. 2-4) ③Air outlet guide
- ③ Position the unit so that the air outlet blows perpendicularly to the seasonal wind direction, if possible. (Fig. 2-5)
  - Wind direction

#### 2.4.2. When installing a single outdoor unit (Refer to the last page)

Minimum dimensions are as follows, except for Max., meaning Maximum dimensions, indicated.

The figures in parentheses are for A42 models.

Refer to the figures for each case.


- ① Obstacles at rear only (Fig. 2-6)
- ② Obstacles at rear and above only (Fig. 2-7)
- ③ Obstacles at rear and sides only (Fig. 2-8)
- \* 350mm, 13-25/32 inch for A12, A18
- 4 Obstacles at front only (Fig. 2-9)
  - \* When using an optional air outlet guide, the clearance for A42 models is 500 mm, 19-11/16 inch or more.
- (5) Obstacles at front and rear only (Fig. 2-10)
- \* When using an optional air outlet guide, the clearance for A42 models is 500 mm, 19-11/16 inch or more.
- 6 Obstacles at rear, sides, and above only (Fig. 2-11)
  - \* 350mm, 13-25/32 inch for A12, A18
  - Do not install the optional air outlet guides for upward airflow.

#### 2.4.3. When installing multiple outdoor units (Refer to the last page)

Leave 350 mm, 13-25/32 inch for A18 and 10 mm, 13/32 inch for A24-A42 space or more between the units.

- ① Obstacles at rear only (Fig. 2-12)
- ② Obstacles at rear and above only (Fig. 2-13)
  - No more than three units must be installed side by side. In addition, leave space as shown.
  - Do not install the optional air outlet guides for upward airflow.
- ③ Obstacles at front only (Fig. 2-14)
  - \* When using an optional air outlet guide, the clearance for A42 models is 1000 mm, 39-3/8 inch or more.
- 4 Obstacles at front and rear only (Fig. 2-15)
  - \* When using an optional air outlet guide, the clearance for A42 models is 1000 mm, 39-3/8 inch or more.
- ⑤ Single parallel unit arrangement (Fig. 2-16)
  - When using an optional air outlet guide installed for upward airflow, the clearance is 500 (1000) mm, 19-11/16 (39-3/8) inch or more.
- Multiple parallel unit arrangement (Fig. 2-17)
  - When using an optional air outlet guide installed for upward airflow, the clearance is 1000 (1500) mm, 39-3/8 (59-1/16) inch or more.
- Stacked unit arrangement (Fig. 2-18)
  - The units can be stacked up to 2 units high.
  - No more than two stacked units must be installed side by side. In addition, leave space as shown.

#### 3. Installing the outdoor unit



■ A12, A18 ■ A24-A42 (inch)

19-11/16 Min. 25-19/32 19-11/16

| 19-11/16 Min. 25-19/32 19-11/16 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-5/8 | 23-

Fig. 3-1

 Be sure to install the unit in a sturdy, level surface to prevent rattling noises during peration. (Fig. 3-1)


<Foundation specifications>

Foundation bolt	M10 (3/8")
Thickness of concrete	120 mm, 4-23/32 inch
Length of bolt	70 mm, 2-3/4 inch
Weight-bearing capacity	320 kg, 264 lbs

- Make sure that the length of the foundation bolt is within 30 mm, 1-3/16 inch of the bottom surface of the base.
- Secure the base of the unit firmly with four-M10 foundation bolts in sturdy locations. **Installing the outdoor unit**
- Do not block the vent. If the vent is blocked, operation will be hindered and breakdown may result.
- In addition to the unit base, use the installation holes on the back of the unit to attach wires, etc., if necessary to install the unit. Use self-tapping screws (ø5 × 15 mm. ø13/16 × 19/32 inch or less) and install on site.

#### ⚠ Warning:

- The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight. If the unit is mounted on an unstable structure, it may fall down and cause damage or injuries.
- The unit must be installed according to the instructions in order to minimize the risk of damage from earthquakes, typhoons, or strong winds. An incorrectly installed unit may fall down and cause damage or injuries.



A Liquid pipe

(inch)

- B Gas pipe
- © Inslation
- Taping

Fig. 4-1

A Flare cutting dimensions

® Flare nut tightening torque




Fig. 4-2

#### 

Copper p	oipe O.D.	Flare dimensions øA dimensions				
(mm)	(inch)	(mm)	(inch)			
ø6.35	1/4"	8.7 - 9.1	11/32 - 23/64			
ø9.52	3/8"	12.8 - 13.2	1/2 - 33/64			
ø12.7	1/2"	16.2 - 16.6	41/64 - 21/32			
ø15.88	5/8"	19.3 - 19.7	49/64 - 25/32			

#### ® (Fig. 4-1)

Copper	oipe O.D.	Flare n	ut O.D.	Tightening torque			
(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(N·m)	(ft·lbs)		
ø6.35	1/4"	17	43/64	14 - 18	10 - 13		
ø9.52	3/8"	22	7/8	34 - 42	25 - 30		
ø12.7	1/2"	26	1 - 3/64	49 - 61	35 - 44		
ø15.88	5/8"	29	1 - 9/64	68 - 82	49 - 59		

#### ■ A12, A18

#### ■ A24-A42




Fig. 4-3

#### 4.1. Precautions for devices that use R410A refrigerant

- Refer to page 3 for precautions not included below on using air conditioners with R410A refrigerant.
- Use ester oil, ether oil, alkylbenzene oil (small amount) as the refrigeration oil applied to the flared sections.
- Use C1220 copper phosphorus, for copper and copper alloy seamless pipes, to connect the refrigerant pipes. Use refrigerant pipes with the thicknesses specified in the table to the below. Make sure the insides of the pipes are clean and do not contain any harmful contaminants such as sulfuric compounds, oxidants, debris, or dust.

#### **⚠** Warning:

When installing or moving the air conditioner, use only the specified refrigerant (R410A) to charge the refrigerant lines. Do not mix it with any other refrigerant and do not allow air to remain in the lines. Air enclosed in the lines can cause pressure peaks resulting in a rupture and other hazards.

	A12, A18	A24-A42		
Liquid pipe	ø6.35 mm, 1/4inch	ø9.52 mm, 3/8 inch		
Liquid pipe	thickness 0.8 mm, 1/32 inch	thickness 0.8 mm, 1/32 inch		
Cooning	ø12.7 mm, 1/2 inch	ø15.88 mm, 5/8 inch		
Gas pipe	thickness 0.8 mm, 1/32 inch	thickness 1.0 mm, 3/64 inch		

· Do not use pipes thinner than those specified above.

#### 4.2. Connecting pipes (Fig. 4-1) (Fig. 4-2)

When commercially available copper pipes are used, inslate both the liquid and gas pipes separately with commercially available insulation materials (heat-resistant to 100  $^{\circ}$ C, 212  $^{\circ}$ F or more, thickness of 12 mm, 1/2 inch or more). (Fig. 4-1)

- The indoor parts of the drain pipe should be wrapped with polyethylene foam insulation materials (specific gravity of 0.03, thickness of 9 mm, 23/64 inch or more).
   [Fig. 4-2]
- Apply thin layer of refrigerant oil to pipe and joint seating surface before tightening flare nut.
- Use 2 wrenches to tighten piping connections. ®
- Use leak detector or soapy water to check for gas leaks after connections are completed.
- Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface. ©
- Use the flare nuts for the following pipe size. ©

		A12, A18	A24 - A42
Gas side	Pipe size (mm, inch)	ø12.7, 1/2"	ø15.88, 5/8"
Liquid side	Pipe size (mm, inch)	ø6.35, 1/4"	ø9.52, 3/8"

- \*1: The flare nut is attached to its pipe.
- \*2: The flare nut is in the outdoor unit accessory.
  - Do not use the flare nut attached. If it is used, a gas leakage or even a pipe extraction may occur.
- When bending the pipes, be careful not to break them. Bend radii of 100 mm, 3-15/16 inch to 150 mm, 5-27/32 inch are sufficient.
- Make sure the pipes do not contact the compressor. Abnormal noise or vibration may result.
- ① Pipes must be connected starting from the indoor unit.
- Flare nuts must be tightened with a torque wrench.
- ② Flare the liquid pipes and gas pipes and apply a thin layer of refrigeration oil (Applied on site).

#### 4.3. Refrigerant piping (Fig. 4-3)

#### ■ For A12, A18


Remove the service panel © (1 screw).

#### ■ For A24-A42

Remove the service panel 0 (3 screws) and the front piping cover 8 (2 screws) and rear piping cover 8 (2 screws).


- Perform refrigerant piping connections for the indoor/outdoor unit when the outdoor unit's stop valve is completely closed.
- ② Vacuum-purge air from the indoor unit and the connection piping.
- ③ After connecting the refrigerant pipes, check the connected pipes and the indoor unit for gas leaks. (Refer to 4.4 Refrigerant pipe airtight testing method)
- Vacuumize the refrigerant lines through the service port of the liquid stop valve
   and then open the stop valves completely (for both the liquid and gas stop
   valves). This will completely connect the refrigerant lines of the indoor and out door units.
  - If the stop valves are left closed and the unit is operated, the compressor and control valves will be damaged.
  - Use a leak detector or soapy water to check for gas leaks at the pipe connection sections of the outdoor unit.
  - Do not use the refrigerant from the unit to purge air from the refrigerant lines.
  - After the valve work is completed, tighten the valve caps to the correct torque: 20 to 25 N·m, 14 to 18 ft·lbs (200 to 250 kgf·cm).
    - Failure to replace and tighten the caps may result in refrigerant leakage. In addition, do not damage the insides of the valve caps as they act as a seal to prevent refrigerant leakage.
- ⑤ Use sealant to seal the ends of the thermal insulation around the pipe connection sections to prevent water from entering the thermal insulation.


#### 4. Installing the refrigerant piping




- A Stop valve <Liquid side>
- ® Stop valve <Gas side>
- © Service port
- Open/Close section
- © Sealed, same way for gas side
- G Pipe cover
- Do not use a wrench here.
   Refrigerant leakage may result.
- (I) Use 2 wrenches here.

Fig. 4-4







- \* The figure to the left is an example only. The stop valve shape, service port position, etc., may vary according to the model.
- \* Turn section (a) only.
  (Do not further tighten sections (a) and (b) together.)
- © Charge hose
- Service port

Fig. 4-7

#### 4.4. Refrigerant pipe airtight testing method

- (1) Connect the testing tools.
- Make sure the stop valves (A) (B) are closed and do not open them.
- Add pressure to the refrigerant lines through the service port © of the liquid stop valve
- (2) Do not add pressure to the specified pressure all at once; add pressure little by little.
  - ① Pressurize to 0.5 MPa (5 kgf/cm<sup>2</sup>G), wait 5 minutes, and make sure the pressure does not decrease.
  - ② Pressurize to 1.5 MPa (15 kgf/cm<sup>2</sup>G), wait 5 minutes, and make sure the pressure does not decrease.
  - ③ Pressurize to 4.15 MPa (41.5 kgf/cm<sup>2</sup>G) and measure the surrounding temperature and refrigerant pressure.
- (3) If the specified pressure holds for about one day and does not decrease, the pipes have passed the test and there are no leaks.
  - If the surrounding temperature changes by 1 °C, the pressure will change by about 0.03 MPa (0.3 kgf/cm²G). Make the necessary corrections.
- (4) If the pressure decreases in steps (2) or (3), there is a gas leak. Look for the source of the gas leak.

#### 4.5. Stop valve opening method

- (1) Gas side of A24-A42 (Fig. 4-5)
- ① Remove the cap, pull the handle toward you and rotate 1/4 turn in a counterclockwise direction to open.
- ② Make sure that the stop valve is open completely, push in the handle and rotate the cap back to its original position.
- (2) Liquid side of A24-A42 and Gas/Liquid side of A12, A18 (Fig. 4-6)
- ① Remove the cap and turn the valve rod counterclockwise as far as it will go with the use of a 4 mm hexagonal wrench. Stop turning when it hits the stopper. (ø6.35, 1/4 inch: Approximately 4.5 revolutions) (ø9.52, 3/8 inch: Approximately 10 revolutions)
- ② Make sure that the stop valve is open completely, push in the handle and rotate he cap back to its original position.
- A Valve
- Unit side
- © Operation section
- © Cap
- © Local pipe side
- Pipe cover
- © Service port
- ⊕ Wrench hole
- ① Double spanner section
  - (Do not apply a spanner other than to this section. Doing so would cause refrigerant leaks.)
- Seal section
  - (Seal the end of the heat insulation material at the pipe connection section with whatever seal material you have on hand so that water does not infiltrate the heat insulation material.)
- ® Handle

Refrigerant pipes are protectively wrapped for A24-A42

• The pipes can be protectively wrapped up to a diameter of ø90 mm, 3-35/64 inch before or after connecting the pipes. Cut out the knockout in the pipe cover following the groove and wrap the pipes.

Pipe inlet gap for A24-A42

 Use putty or sealant to seal the pipe inlet around the pipes so that no gaps remain.(If the gaps are not closed, noise may be emitted or water and dust will enter the unit and breakdown may result.)

#### Precautions when using the charge valve (Fig.4-7)

Do not tighten the service port too much when installing it, otherwise, the valve core could be deformed and become loose, causing a gas leak.

After positioning section B in the desired direction, turn section A only and tighten it. Do not further tighten sections A and B together after tightening section A.

#### 4.6. Addition of refrigerant

- Additional charging is not necessary if the pipe length does not exceed 20 m, 70 ft for A12-A36, 30 m 100 ft for A42.
- If the pipe length exceeds the specified length above, charge the unit with additional R410A refrigerant according to the permitted pipe lengths in the chart below.
  - \* When the unit is stopped, charge the unit with the additional refrigerant through the liquid stop valve after the pipe extensions and indoor unit have been vacuumized.

When the unit is operating, add refrigerant to the gas check valve using a safety charger. Do not add liquid refrigerant directly to the check valve.

- \* After charging the unit with refrigerant, note the added refrigerant amount on the service label (attached to the unit).
- Refer to the "1.5. Using R410A refrigerant air conditioners" for more information.
- Be careful when installing multiple units. Connecting to an incorrect indoor unit can lead to abnormally high pressure and have a serious effect on operation performance.

	Max pipe Max		Additional refrigerant charging amount (kg/oz)										
Model	length	Max height difference	20 m 70 ft	25 m 80 ft	27 m 90 ft	30 m 100 ft	33.5 m 110 ft	36.6 m 120 ft	40 m 130 ft	43 m 140 ft	45.5 m 150 ft	48.8 m 160 ft	50 m 165 ft
A12, A18	30 m, 100 ft	30 m, 100 ft	0	0.06 kg 2 oz	0.11 kg 4 oz	0.17 kg 6 oz	_	_	_	_	_	_	_
A24, A30, A36	50 m, 165 ft	30 m, 100 ft	0	0.17 kg 6 oz	0.34 kg 12 oz	0.51 kg 18 oz	0.68 kg 24 oz	0.85 kg 30 oz	1.02 kg 36 oz	1.19 kg 42 oz	1.36 kg 48 oz	1.53 kg 54 oz	1.70 kg 60 oz
A42	50 m, 165 ft	30 m, 100 ft	0	0	0	0	0.17 kg 6 oz	0.34 kg 12 oz	0.51 kg 18 oz	0.68 kg 24 oz	0.85 kg 30 oz	1.02 kg 36 oz	1.19 kg 42 oz

#### 4. Installing the refrigerant piping




Fig. 4-8

#### 4.7. For twin combination (For A24, A36 only)

Refrigerant piping limitation of length, height difference are shown in the figure. (Fig.

- Indoor unit
- Outdoor unit
- © Multi distribution pipe (option)
- © Height difference (Indoor unit-Outdoor unit) Max. 30 m, 100 ft
- © Height difference (Indoor unit-Indoor unit) Max. 1 m, 3 ft

#### 5. Drainage piping work

#### Outdoor unit drainage pipe connection

When drain piping is necessary, use the drain socket or the drain pan (option).

	A12, A18 A24-A42				
Drain socket	PAC-SG61DS-E				
Drain pan	PAC-SG63DP-E	PAC-SG64DP-E			

#### 6. Electrical work

#### 6.1. Outdoor unit (Fig. 6-1, Fig. 6-2)

- ① Remove the service panel.
- ② Wire the cables referring to the Fig. 6-1 and the Fig. 6-2.







Fig. 6-1


#### ■ A12, A18





■ A24-A42







- ® Terminal block
- © Clamp
- Service panel
- © Wire the cables so that they do not contact the center of the service panel or the gas valve.

Fig. 6-2

#### ■ A12, A18



#### ■ A24-A42



#### 6. Electrical work


#### 6.2. Field electrical wiring

Outdoor unit model		A12	A18	A24	A30	A36	A42
Outdoor u	nit power supply	Single, 208/230 V, 60 Hz					
Breaker si	ze *	4 15 A	15 A	25 A	30 A	30 A	30 A
Minimum	circuit ampacity	13 A	13 A	18 A	25 A	25 A	26 A
Maximum	rating of overcurrent protective device	15 A	20 A	30 A	40 A	40 A	40 A
	Outdoor unit power supply	2 × Min. AWG 14	2 × Min. AWG 14	2 × Min. AWG 12	2 × Min. AWG 10	2 × Min. AWG 10	2 × Min. AWG 10
ing No. x	Outdoor unit power supply earth	1 × Min. AWG 14	1 × Min. AWG 14	1 × Min. AWG 12	1 × Min. AWG 10	1 × Min. AWG 10	1 × Min. AWG 10
	Indoor unit-Outdoor unit *	1 3 × AWG 16 (polar)	3 × AWG 16 (polar)	3 × AWG 16 (polar)	3 × AWG 16 (polar)	3 × AWG 16 (polar)	3 × AWG 16 (polar)
Wire si	Indoor unit earth *	1 1 × Min. AWG 16	1 × Min. AWG 16	1 × Min. AWG 16	1 × Min. AWG 16	1 × Min. AWG 16	1 × Min. AWG 16
	Remote controller-Indoor unit *	2 2 × AWG 22 (Non-polar)	2 × AWG 22 (Non-polar)	2 × AWG 22 (Non-polar)	2 × AWG 22 (Non-polar)	2 × AWG 22 (Non-polar)	2 × AWG 22 (Non-polar)
	Outdoor unit L1-L2 *	3 AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V
Circuit	Indoor unit-Outdoor unit S1-S2 *	3 AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V
Circ	Indoor unit-Outdoor unit S2-S3 *	3 DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
	Remote controller-Indoor unit *	3 DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V

<sup>\*1.</sup> Max. 45 m. 147 ft

Notes: 1. Wiring size must comply with the applicable local and national code.

- 2. Use copper supply wires.
- 3. Use wires rated 600V or more for the power supply cables and the indoor/outdoor unit connecting cables.
- 4. Install an earth longer than other cables.



#### ⚠ Warning:

In case of A-control wiring, there is high voltage potential on the S3 terminal caused by electrical circuit design that has no electrical insulation between power line and communication signal line. Therefore, please turn off the main power supply when servicing. And do not touch the S1, S2, S3 terminals when the power is energized. If isolator should be used between indoor unit and outdoor unit, please use 3-pole type.

#### 7. Test run

#### 7.1. Before test run

- ▶ After completing installation and the wiring and piping of the indoor and outdoor units, check for refrigerant leakage, looseness in the power supply or control wiring, wrong polarity, and no disconnection of one phase in the supply.
- Use a 500-volt megohmmeter to check that the resistance between the power supply terminals and ground is at least 1.0MΩ.

Do not use the air conditioner if the insulation resistance is less than 1.0M  $\!\Omega.$ 

#### Insulation resistance

After installation or after the power source to the unit has been cut for an extended period, the insulation resistance will drop below 1  $M\Omega$  due to refrigerant accumulating in the compressor. This is not a malfunction. Perform the following procedures.

- Remove the wires from the compressor and measure the insulation resistance of the compressor.
- 2. If the insulation resistance is below 1  $M\Omega$ , the compressor is faulty or the resistance dropped due the accumulation of refrigerant in the compressor.
- After connecting the wires to the compressor, the compressor will start to warm up after power is supplied. After supplying power for the times indicated below, measure the insulation resistance again.
  - The insulation resistance drops due to accumulation of refrigerant in the compressor. The resistance will rise above 1  $M\Omega$  after the compressor is warmed up for two to three hours.

(The time necessary to warm up the compressor varies according to atmospheric conditions and refrigerant accumulation.)

- To operate the compressor with refrigerant accumulated in the compressor, the compressor must be warmed up at least 12 hours to prevent breakdown.
- 4. If the insulation resistance rises above 1  $M\Omega$ , the compressor is not faulty.

#### ⚠ Caution:

- The compressor will not operate unless the power supply phase connection is correct.
- Turn on the power at least 12 hours before starting operation.
- Starting operation immediately after turning on the main power switch can result in severe damage to internal parts. Keep the power switch turned on during the operational season.

#### $\blacktriangleright$ The followings must be checked as well.

- The outdoor unit is not faulty. LED1 and LED2 on the control board of the outdoor unit flash when the outdoor unit is faulty.
- Both the gas and liquid stop valves are completely open.
- A protective sheet covers the surface of the DIP switch panel on the control board of the outdoor unit. Remove the protective sheet to operate the DIP switches easily.
- Make sure that the all of the SW5 DIP switches for function changes on the control board of the outdoor unit are set to OFF. If all of the SW5 switches are not set to OFF, record the settings and then set all of the switches to OFF. Begin recovering the refrigerant. After moving the unit to a new location and completing the test run, set the SW5 switches to the previously recorded settings.

If 2.5 mm2 used, Max. 50 m, 164 ft

If 2.5 mm<sup>2</sup> used and S3 separated, Max. 80 m. 262ft

<sup>\*2.</sup> The 10 m, 30 ft wire is attached in the remote controller accessory. Max 1500 ft

<sup>\*3.</sup> The figures are NOT always against the ground.

S3 terminal has DC 24 V against S2 terminal. However between S3 and S1, these terminals are NOT electrically insulataed by the transformer or other device.

<sup>\*4.</sup> Use earth leakage breaker (NV)

#### 7.2. Test run

#### 7.2.1. Using SW4 in outdoor unit

#### 1) PUH Type, PUZ Type

SW4-1	ON	Cooling operation			
SW4-2	OFF	Cooling operation			
SW4-1	ON	Heating eneration			
SW4-2	ON	Heating operation			

#### 2) PUY Type

SW4-1	ON	Cooling operation
SW4-2	ON or OFF	Cooling operation

After performing the test run, set SW4-1 to OFF.


- · After power is supplied, a small clicking noise may be heard from the inside of the outdoor unit. The electronic expansion valve is opening and closing. The unit is not faulty.
- A few seconds after the compressor starts, a clanging noise may be heard from the inside of the outdoor unit. The noise is coming from the check valve due to the small difference in pressure in the pipes. The unit is not faulty.

The test run operation mode cannot be changed by DIP switch SW4-2 during the test run. (To change the test run operation mode during the test run, stop the test run by DIP switch SW4-1. After changing the test run operation mode, resume the test run by switch SW4-1.)

#### 7.2.2. Using remote controller

Refer to the indoor unit installation manual.

#### 8. Special Functions




- A Circuit diagram example (low noise mode)
- On-site arrangement
- © External input adapter (PAC-SC36NA)

8.1. Low noise mode (on-site modification) (Fig. 8-1)

By performing the following modification, operation noise of the outdoor unit can be reduced by about 3-4 dB.

The low noise mode will be activated when a commercially available timer or the contact input of an ON/OFF switch is added to the CNDM connector (option) on the control board of the outdoor unit

- · The capacity may be insufficient according to the outdoor temperature and conditions, etc
- ① Complete the circuit as shown when using the external input adapter (PAC-SC36NA), (Option)
- ② SW1 ON: Low noise mode SW1 OFF: Normal operation



- Circuit diagram example (Demand function)
- On-site arrangement
- © External input adapter (PAC-SC36NA)

Outdoor unit control board

@ Max. 10 m. 33 ft

- Outdoor unit control board
- ® Max. 10 m. 33 ft

#### 8.2. Demand function (on-site modification) (Fig. 8-2)

By performing the following modification, energy consumption can be reduced to 0 -100% of the normal consumption

The demand function will be activated when a commercially available timer or the contact input of an ON/OFF switch is added to the CNDM connector (option) on the control board of the outdoor unit.

- ① Complete the circuit as shown when using the external input adapter (PAC-SC36NA). (Option)
- ② By setting SW7-1 and SW7-2 on the control board of the outdoor unit, the energy consumption (compared to the normal consumption) can be limited as shown below.

SW7-1	SW7-2	Energy consumption (SW2 ON)
OFF	OFF	0% (Stop)
ON	OFF	50%
OFF	ON	75%

#### 8.3. Refrigerant collecting (pump down)

Perform the following procedures to collect the refrigerant when moving the indoor unit or the outdoor unit.

- ① Supply power (circuit breaker).
  - When power is supplied, make sure that "CENTRALLY CONTROLLED" is not displayed on the remote controller. If "CENTRALLY CONTROLLED" is displayed, the refrigerant collecting (pump down) cannot be completed normally.
- ② After the gas stop valve is closed, set the SWP switch on the control board of the outdoor unit to ON. The compressor (outdoor unit) and ventilators (indoor and outdoor units) start operating and refrigerant collecting operation begins. LED1 and LED2 on the control board of the outdoor unit are lit.
  - Only set the SWP switch (push-button type) to ON if the unit is stopped. However, even if the unit is stopped and the SWP switch is set to ON less than three minutes after the compressor stops, the refrigerant collecting operation cannot be performed. Wait until compressor has been stopped for three minutes and then set the SWP switch to ON again.
- 3 Because the unit automatically stops in about two to three minutes after the refrigerant collecting operation (LED1 and LED2 are lit), be sure to quickly close the gas stop valve. When LED1 and LED2 are lit and the outdoor unit is stopped, open the liquid stop valve completely, and then repeat step 2 after three minutes have passed.
  - If the refrigerant collecting operation has been completed normally (LED1 and LED2 are lit), the unit will remain stopped until the power supply is turned off.
- 4 Turn off the power supply (circuit breaker).

#### 9. System control (Fig. 9-1)




Fig. 9-1

- \* Set the refrigerant address using the DIP switch of the outdoor unit.
- ① Wiring from the Remote Control

This wire is connected to TB5 (terminal board for remote controller) of the indoor unit (non-polar).

② When a Different Refrigerant System Grouping is Used.


Up to 16 refrigerant systems can be controlled as one group using the slim MA remote controller.

#### Note

In single refrigerant system (twin), there is no need of wiring ②.

SW1 Function table				
	<sw1></sw1>			
	ONDODDO			

			Function	Operation according to switch setting		
		Function		ON	OFF	
	SW1 function settings	1	Compulsory defrosting	Start	Normal	
		2	Error history clear	Clear	Normal	
		3	Refrigerant	Settings for outdo	or unit addresses	
		4	system ad-	0 to 15		
		5	dress setting			
		6				



#### Index

1.	Consignes de sécurité	6.	Installations électriques	. 18
2.	Emplacement pour l'installation	7.	Marche d'essai	. 20
3.	Installation de l'appareil extérieur	8.	Fonctions spéciales	. 21
4.	Installation de la tuyauterie du réfrigérant	9.	Contrôle du système (Fig. 9-1)	. 22
5	Mise en place du tuyau d'écoulement			

#### 1. Consignes de sécurité

- Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- Veuillez consulter ou obtenir la permission votre compagnie d'électricité avant de connecter votre système.

#### ⚠ Avertissement:

Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de l' utilisateur.

♠ Précaution:

Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d'endommager l'appareil.

⚠ Avertissement:

- L'appareil ne doit pas être installé par l'utilisateur. Contacter un revendeur ou un technicien agréé pour installer l'appareil. Si l'appareil n'est pas correctement installé, des fuites d'eau, des chocs électriques ou des incendies peuvent se produire.
- Pour l'installation, respecter les instructions du manuel d'installation et utiliser des outils et des composants de tuyau spécialement conçus pour une utilisation avec le réfrigérant R410A. La pression du réfrigérant R410A du système HFC est 1,6 fois supérieure à celle des réfrigérants traditionnels. Si des composants de tuyau non adaptés au réfrigérant R410A sont utilisés et si l'appareil n'est pas correctement installé, les tuyaux peuvent éclater et provoquer des dommages ou des blessures. Des fuites d'eau, des chocs électriques et des incendies peuvent également se produire.
- L'appareil doit être installé conformément aux instructions pour réduire les risques de dommages liés à des tremblements de terre, des typhons ou des vents violents. Une installation incorrecte peut entraîner la chute de l'appareil et provoquer des dommages ou des blessures.
- L'appareil doit être solidement installé sur une structure pouvant supporter son poids. Si l'appareil est fixé sur une structure instable, il risque de tomber et de provoquer des dommages ou des blessures.
- Si le climatiseur est installé dans une petite pièce, certaines mesures doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse le seuil de sécurité en cas de fuite. Consulter un revendeur pour obtenir les mesures adéquates et ainsi éviter de dépasser la concentration autorisée.
   En cas de fuite de réfrigérant et de dépassement du seuil de concentration, des risques liés au manque d'oxygène dans la pièce peuvent survenir.
- Aérer la pièce en cas de fuite de réfrigérant lors de l'utilisation. Le contact du réfrigérant avec une flamme peut provoquer des émanations de gaz toxiques.
- Toutes les installations électriques doivent être effectuées par un technicien qualifié conformément aux réglementations locales et aux instructions fournies dans ce manuel. Les appareils doivent être alimentés par des lignes électriques adaptées. Utiliser la tension correcte et des coupe-circuits. Des lignes électriques de capacité insuffisante ou des installations électriques incorrectes peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.

Une fois l'installation terminée, expliquer les "Consignes de sécurité", l'utilisation et l' entretien de l'appareil au client conformément aux informations du mode d'emploi et effectuer l'essai de fonctionnement en continu pour garantir un fonctionnement normal. Le manuel d'installation et le mode d'emploi doivent être fournis à l'utilisateur qui doit les conserver. Ces manuels doivent également être transmis aux nouveaux utilisateurs.

( : Indique un élément qui doit être mis à la terre.

**⚠** Avertissement:

Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l'appareil principal.

- Utiliser le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Si les tuyaux ne sont pas correctement raccordés, la mise à la terre de l'appareil ne sera pas conforme et des chocs électriques peuvent se produire.
- N'utiliser que les câbles spécifiés pour les raccordements. Les connexions doivent être correctement effectuées sans tension sur les bornes. Si les câbles ne sont pas correctement connectés ou installés, une surchauffe ou un incendie peut se produire.
- Le couvercle du bloc de sortie de l'appareil extérieur doit être solidement fixé. S'il n'est pas correctement installé et si des poussières et de l'humidité s' infiltrent dans l'appareil, un choc électrique ou un incendie peut se produire.
- Lors de l'installation ou du déplacement du climatiseur, n'utiliser que le réfrigérant spécifié (R410A) pour remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide d'air dans les tuyaux. La présence d'air dans les tuyaux peut provoquer des pointes de pression entraînant une rupture et d'autres risques.
- N'utiliser que les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et contacter un revendeur ou un technicien agréé pour les installer. Si les accessoires ne sont pas correctement installés, une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie peut se produire.
- Ne pas changer l'appareil. Consulter un revendeur en cas de réparations. Si les modifications ou réparations ne sont pas correctement effectuées, une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie peut se produire.
- L'utilisateur ne doit jamais essayer de réparer ou de déplacer l'appareil.
   Si l'appareil n'est pas correctement installé, des fuites d'eau, des chocs électriques ou des incendies peuvent se produire. Si le climatiseur doit être réparé ou déplacé, contacter un revendeur ou un technicien agréé.
- Une fois l'installation terminée, vérifier les éventuelles fuites de réfrigérant.
   Si le réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un chauffage ou d'une cuisinière, des gaz toxiques peuvent se dégager.

#### 1.1. Avant l'installation

#### ⚠ Précaution:

- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement inhabituel. Si le climatiseur est installé dans des endroits exposés à la vapeur, à l'huile volatile (notamment l'huile de machine), au gaz sulfurique, à une forte teneur en sel, par exemple, à la mer, ou dans des endroits où l'appareil sera recouvert de neige, les performances peuvent considérablement diminuer et les pièces internes de l'appareil être endommagées.
- Ne pas installer l'appareil dans des endroits où des gaz de combustion peuvent s'échapper, se dégager ou s'accumuler. L'accumulation de gaz de combustion autour de l'appareil peut provoquer un incendie ou une explosion.
- L'appareil extérieur produit de la condensation lors du fonctionnement du chauffage. Prévoir un système de drainage autour de l'appareil extérieur au cas où la condensation provoquerait des dommages.
- Lors de l'installation de l'appareil dans un hôpital ou un centre de communications, se préparer au bruit et aux interférences électroniques. Les inverseurs, les appareils électroménagers, les équipements médicaux haute fréquence et de communications radio peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une défaillance du climatiseur. Le climatiseur peut également endommager les équipements médicaux et de communications, perturbant ainsi les soins et réduisant la qualité d'affichage des écrans.

#### 1.2. Avant l'installation (déplacement)

#### ⚠ Précaution:

- Transportez et installez les appareils avec précaution. L'appareil doit être transporté par 2 personnes ou plus, car il pèse 20 kg, 44 lbs minimum. Ne pas tirer les rubans d'emballage. Portez des gants de protection pour sortir l'appareil de son emballage et pour le déplacer, car vous risquez de vous blesser les mains sur les ergots ou les arêtes des autres pièces.
- Veiller à éliminer le matériel d'emballage en toute sécurité. Le matériel d' emballage (clous et autres pièces en métal ou en bois) peut provoquer des blessures.
- La base et les fixations de l'appareil extérieur doivent être vérifiées régulièrement pour éviter qu'elles ne se desserrent, se fissurent ou subissent d'autres dommages. Si ces défauts ne sont pas corrigés, l'appareil peut tomber et provoquer des dommages ou des blessures.
- Ne pas nettoyer le climatiseur à l'eau au risque de provoquer un choc électrique.
- Serrer les écrous évasés, conformément aux spécifications, à l'aide d'une clé dynamométrique. Si les écrous sont trop serrés, ils peuvent se casser après un certain temps et provoquer une fuite de réfrigérant.

#### 1.3. Avant l'installation électrique

!\ Précaution:

- · Veiller à installer des coupe-circuits. Dans le cas contraire, un choc électrique peut se produire.
- Pour les lignes électriques, utiliser des câbles standard de capacité suffisante. Dans le cas contraire, un court-circuit, une surchauffe ou un incendie peut se produire.
- · Lors de l'installation des lignes électriques, ne pas mettre les câbles sous tension. Si les connexions sont desserrées, les câbles peuvent se rompre et provoquer une surchauffe ou un incendie.
- · Veiller à mettre l'appareil à la terre. Ne pas relier le fil de terre aux conduites de gaz ou d'eau, aux paratonnerres ou aux lignes de terre téléphoniques. Une mise à la terre incorrecte de l'appareil peut provoquer un choc électrique.
- · Utiliser des coupe-circuits (disjoncteur de fuite à la terre, interrupteur d' isolement (fusible +B) et disjoncteur à boîtier moulé) à la capacité spécifiée. Si la capacité du coupe-circuit est supérieure à celle spécifiée, une défaillance ou un incendie peut se produire.

#### 1.4. Avant la marche d'essai

!\ Précaution:

- · Activer l'interrupteur principal au moins 12 heures avant la mise en fonctionnement de l'appareil. L'utilisation de l'appareil juste après sa mise sous tension peut endommager sérieusement les pièces internes. Laisser l'interrupteur activé pendant la période d'utilisation.
- · Avant d'utiliser l'appareil, vérifier que tous les panneaux, toutes les protections et les autres pièces de sécurité sont correctement installés. Les pièces tournantes, chaudes ou à haute tension peuvent provoquer des blessures.
- Ne pas toucher les interrupteurs les mains humides au risque de provoquer un choc électrique.
- · Ne pas toucher les tuyaux de réfrigérant les mains nues lors de l'utilisation. Les tuyaux de réfrigérant sont chauds ou froids en fonction de l'état du réfrigérant qu'ils contiennent. Toucher les tuyaux peut provoquer des brûlures ou des gelures.
- · A la fin de l'utilisation de l'appareil, attendre au moins cinq minutes avant de désactiver l'interrupteur principal. Dans le cas contraire, une fuite d'eau ou une défaillance peut se produire.

#### 1.5. Utilisation de climatiseurs utilisant le réfrigérant R410A !\ Précaution:

- · Utiliser le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Vérifier que l'intérieur des tuyaux est propre et dépourvu de tout agent nocif tel que des composés sulfuriques, des oxydants, des débris ou des saletés. Utiliser des tuyaux d'épaisseur spécifiée. (Se reporter à la page 16). Respecter les instructions suivantes en cas de réutilisation de tuyaux de réfrigérant R22 existants.
- Remplacer les écrous évasés existants et évaser de nouveau les sections évasées.
- Ne pas utiliser de tuyaux fins. (Se reporter à la page 16)
- · Stocker à l'intérieur les tuyaux à utiliser pendant l'installation et couvrir les deux extrémités jusqu'au processus de brasage. (Laisser les joints de coude, etc. dans leur emballage.) L'infiltration de poussières, de débris ou d' humidité dans les tuyaux de réfrigérant peut affecter la qualité de l'huile ou endommager le compresseur.
- · Appliquer une petite quantité d'huile ester, éther ou alkylbenzène comme huile réfrigérante sur les sections évasées. Le mélange d'huile minérale et d' huile réfrigérante peut affecter la qualité de l'huile.

- · Ne pas utiliser un réfrigérant autre que le réfrigérant R410A. Si c'est le cas, le chlore peut affecter la qualité de l'huile.
- Utiliser les outils suivants spécialement concus pour une utilisation avec le réfrigérant R410A. Les outils suivants sont nécessaires pour utiliser le réfrigérant R410A. En cas de questions, contacter le revendeur le plus proche.

Outils (pour R410A)		
Collecteur jauge	Outil d'évasement	
Tuyau de charge	Jauge de réglage de la taille	
Détecteur de fuite de gaz	Adaptateur pour pompe à vide	
Clé dynamométrique	Echelle électronique de charge de réfrigérant	

- · Veiller à utiliser les outils adaptés. L'infiltration de poussières, de débris ou d'humidité dans les tuyaux de réfrigérant peut affecter la qualité de l'huile
- Ne pas utiliser un cylindre de charge. L'utilisation d'un cylindre de charge peut modifier la composition du réfrigérant et réduire son efficacité.

#### 2. Emplacement pour l'installation




Fig. 2-1




Fig. 2-2

#### 2.1. Tuyaux de réfrigérant (Fig. 2-1)

▶ Vérifier que la différence de hauteur entre les appareils intérieur et extérieur, la longueur du tuyau de réfrigérant et le nombre de coudes permis dans le tuyau se situent au sein des limites reprises dans le tableau ci-dessous.

Modèles	Longueur du	® Différence de	© Nombre de
ivioueles	tuyau (un sens)	haueur	coudes (un sens)
A12, A18	Max. 30 m, 100 ft	Max. 30 m,100 ft	Max. 15
A24,A30,A36,A42	Max. 50 m, 165 ft	Max. 30 m,100 ft	Max. 15

- · Les spécifications concernant la différence d'élévation s'appliquent à toutes dispositions des appareils intérieurs et extérieurs, sans tenir compte de celui qui est le plus élevé.
  - Appareil intérieur
- Appareil extérieur

#### 2.2. Sélection de l'emplacement d'installation de l'appareil extérieur

- Eviter les endroits exposés au rayonnement solaire direct ou à d'autres sources de chaleur.
- Sélectionner un endroit où le bruit de l'appareil n'incommodera pas le voisinage.
- Sélectionner un endroit permettant un accès facile des câbles et tuyaux à la source d'alimentation et à l'appareil intérieur.
- · Eviter les endroits exposés à des risques de fuite, d'échappement ou d'accumulation de gaz.
- Ne pas oublier que des gouttes d'eau peuvent couler de l'appareil lors de son utilisation.
- Sélectionner un endroit de niveau pouvant supporter le poids et les vibrations de l'appareil.
- Eviter les endroits où l'appareil peut être recouvert de neige. Dans les zones où les chutes de neige importantes sont prévisibles, certaines précautions (par ex., relever l'emplacement d'installation ou installer une hotte sur l'arrivée d'air) doivent être prises pour éviter que la neige ne bloque l'arrivée d'air ou ne tombe directement dessus. La circulation de l'air risque de diminuer et d'entraîner un dysfonctionnement.
- Eviter les endroits exposés à l'huile, à la vapeur ou au gaz sulfurique.
- · Utiliser les poignées de transport (quatre emplacements à gauche, à droite, à l' avant et à l'arrière) de l'appareil extérieur pour le déplacer. Transporter l'appareil par le bas peut provoquer des pincements aux mains ou aux doigts.

#### 2.3. Dimensions extérieures (Appareil extérieur) (Fig. 2-2) Le chiffre entre parenthèses concerne les modèles A42.

#### 2. Emplacement pour l'installation




Fig. 2-5

#### 2.4. Ventilation et espace de service

#### 2.4.1. Installation à un endroit exposé au vent

Lors de l'installation de l'appareil extérieur sur un toit ou à d'autres endroits non protégés du vent, diriger la sortie d'air de l'appareil vers le côté qui n'est pas directement exposé aux vents forts. Le vent soufflant dans la sortie d'air peut empêcher l'air de circuler normalement et provoquer un dysfonctionnement.

Voici trois exemples de précautions à prendre.

- Positionner la sortie d'air vers le mur le plus proche et à environ 50 cm, 19-11/16 inch de celui-ci. (Fig. 2-3)
- ② Installer un guidage d'air et un guidage de sortie d'air en option si l'appareil a été placé à un endroit où les vents violents d'un typhon, etc. peuvent directement s' engouffrer dans la sortie d'air.
- ③ Placer l'appareil de sorte que la sortie d'air souffle dans la direction perpendiculaire à celle des vents saisonniers, si celle-ci est connue. (Fig. 2-5)
  - ® Sens du vent

Min. 13-25/32

5-29/32

31-1/2

5-29/32

## 2.4.2. Lors de l'installation d'un seul appareil extérieur (Voir en dernière page)

Le dimensions minimales sont les suivantes, à l'exception des valeurs Max., indiquant les dimensions maximales.

Le chiffre entre parenthèses concerne les modèles A42.

Utiliser les chiffres pour chaque cas.

- ① Obstacles uniquement à l'arrière (Fig. 2-6)
- ② Obstacles uniquement à l'arrière et au-dessus (Fig. 2-7)
- ③ Obstacles uniquement à l'arrière et sur les côtés (Fig. 2-8) \* 350mm, 13-25/32 inch pour A12, A18
- 4 Obstacles uniquement à l'avant (Fig. 2-9)
  - \* Lors de l'utilisation d'un guidage de sortie d'air en option, le jeu des modèles A42 est de 500 mm, 19-11/16 inch minimum.
- ⑤ Obstacles uniquement à l'avant et à l'arrière (Fig. 2-10)
- \* Lors de l'utilisation d'un guidage de sortie d'air en option, le jeu des modèles A42 est de 500 mm, 19-11/16 inch minimum.
- ⑥ Obstacles uniquement à l'arrière, sur les côtés et au-dessus (Fig. 2-11) \* 350mm, 13-25/32 inch pour A12, A18
  - Ne pas utiliser les guidages de sortie d'air en option pour un débit d'air vers le haut.

#### 2.4.3. Lors de l'installation de plusieurs appareils extérieurs (Voir en dernière page)

Pour A18, laisser 350 mm, 13-25/32 inch et pour A24-A42, laisser 10 mm, 13/32 inch d'espace entre les appareils.

- ① Obstacles uniquement à l'arrière (Fig. 2-12)
- ② Obstacles uniquement à l'arrière et au-dessus (Fig. 2-13)
  - Ne pas installer côte à côte plus de trois appareils. Espacer également les appareils, comme illustré.
  - Ne pas utiliser les guidages de sortie d'air en option pour un débit d'air vers le haut.
- ③ Obstacles uniquement à l'avant (Fig. 2-14)
- \* Lors de l'utilisation d'un guidage de sortie d'air en option, le jeu des modèles A42 est de 1000 mm, 39-3/8 inch minimum.
- 4 Obstacles uniquement à l'avant et à l'arrière (Fig. 2-15)
- \* Lors de l'utilisation d'un guidage de sortie d'air en option, le jeu des modèles A42 est de 1000 mm, 39-3/8 inch minimum.
- ⑤ Disposition pour un seul appareil parallèle (Fig. 2-16)
- \* Lors de l'utilisation d'un guidage de sortie d'air en option installé pour un débit d'air vers le haut, le jeu est de 500 (1000) mm, 19-11/16 (39-3/8) inch minimum.
- 6 Disposition pour plusieurs appareils parallèles (Fig. 2-17)
  - \* Lors de l'utilisation d'un guidage de sortie d'air en option installé pour un débit d'air vers le haut, le jeu est de 1000 (1500) mm, 39-3/8 (59-1/16) inch minimum.
- ② Disposition pour appareils empilés (Fig. 2-18)
  - Il est possible d'empiler jusqu'à deux appareils.
  - Ne pas installer côte à côte plus de deux appareils empilés. Espacer également les appareils, comme illustré.

#### 3. Installation de l'appareil extérieur




Fig. 3-1

Min. 13/32

6-7/8

37-13/32

6-7/8

- Bien installer l'appareil sur une surface solide et de niveau, de façon à éviter tout bruit de crécelle pendant le fonctionnement. (Fig. 3-1)
- <Spécifications de la fondation>

Boulon de fondation	M10 (3/8")
Epaisseur de béton	120 mm, 4-23/32 inch
Longueur des boulons	70 mm, 2-3/4 inch
Résistance au poids	320 kg, 264 lbs


- S'assurer que la longueur des boulons de fondation ne dépasse pas 30 mm,
   1-3/16 inch par rapport à la surface inférieure de la base.
- Fixer fermement la base de l'appareil avec quatre boulons de fondation M10 placés à des endroits suffisamment robustes.

#### Installation de l'appareil extérieur

- Ne pas bloquer le ventilateur. Si le ventilateur est bloqué, l'appareil sera ralenti et risque d'être endommagé.
- Pour installer l'appareil, utiliser, si nécessaire et en plus de la base de l'appareil, les orifices d'installation situés à l'arrière pour fixer les câbles, etc. Utiliser des vis autotaraudeuses (ø5 × 15 mm, ø13/16 × 19/32 inch moins) et installer l'appareil sur site.

#### ⚠ Avertissement:


- L'appareil doit être solidement installé sur une structure pouvant supporter son poids. Si l'appareil est fixé sur une structure instable, il risque de tomber et de provoquer des dommages ou des blessures.
- L'appareil doit être installé conformément aux instructions pour réduire les risques de dommages liés à des tremblements de terre, des typhons ou des vents violents. Une installation incorrecte peut entraîner la chute de l'appareil et provoquer des dommages ou des blessures.



- A Conduit de liquide
- Conduit de gaz
- © Isolation thermique
- Rubanage

Fig. 4-1

(inch)



® Couple de serrage du raccord conique




Fig. 4-2

#### (Fig. 4-1)

Diam. ext. Tu	yau en cuivre	Dimensions évasement Dimensions øA		
(mm)	(inch)	(mm) (inch)		
ø6,35 ø9,52 ø12,7	1/4"	8,7 - 9.1	11/32 - 23/64	
	3/8"	12,8 - 13,2	1/2 - 33/64	
	1/2"	16,2 - 16,6	41/64 - 21/32	
ø15,88	5/8"	19,3 - 19,7	49/64 - 25/32	

#### ® (Fig. 4-1)

Diam. ext. Tu	yau en cuivre	Diam.ext. raccord conique		Couple de serrage	
(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(N·m)	(ft·lbs)
ø6,35	1/4"	17	43/64	14 - 18	10 - 13
ø9,52	3/8"	22	7/8	34 - 42	25 - 30
ø12,7	1/2"	26	1 - 3/64	49 - 61	35 - 44
ø15,88	5/8"	29	1 - 9/64	68 - 82	49 - 59

#### ■ A12, A18

#### ■ A24-A42




Fig. 4-3

#### 4.1. Consignes pour appareils utilisant le réfrigérant R410A

- Se reporter à la page 14 pour les consignes non reprises ci-dessous concernant l'utilisation de climatiseurs avec un réfrigérant R410A.
- Appliquer une petite quantité d'huile ester, éther ou alkylbenzène comme huile réfrigérante sur les sections évasées.
- Utiliser le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Utiliser les tuyaux de réfrigérant dont l'épaisseur est spécifiée dans le tableau ci-dessous. Vérifier que l'intérieur des tuyaux est propre et dépourvu de tout agent nocif tel que des composés sulfuriques, des oxydants, des débris ou des saletés.

#### ⚠ Avertissement:

Lors de l'installation ou du déplacement du climatiseur, n'utiliser que le réfrigérant spécifié (R410A) pour remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide d'air dans les tuyaux. La présence d'air dans les tuyaux peut provoquer des pointes de pression entraînant une rupture et d'autres risques.

	A12, A18	A24-A42
Conduit de	ø6,35 mm, 1/4inch	ø9,52 mm, 3/8 inch
liquide	épaisseur 0,8 mm, 1/32 inch	épaisseurs 0,8 mm, 1/32 inch
Conduit de gaz	ø12,7 mm, 1/2 inch	ø15,88 mm, 5/8 inch
Conduit de gaz	épaisseur 0,8 mm, 1/32 inch	épaisseur 1,0 mm, 3/64 inch

· Ne pas utiliser de tuyaux plus fins que ceux spécifiés ci-dessus.

#### 4.2. Connexion des tuyaux (Fig. 4-1) (Fig. 4-2)

En cas d'utilisation de tuyaux en cuivre disponibles sur le marché, isoler séparément les tuyaux de liquide et de gaz avec un matériau isolant vendu dans le commerce (résistant à une température de 100 °C, 212 °F ou plus, et d'une épaisseur de 12 mm, 1/2 inch ou plus). (Fig. 4-1)

 Les parties intérieures du tuyau d'écoulement doivent également être entourées de matière isolante en mousse de polyéthylène (avec une poids spécifique de 0,03 et de 9 mm, 23/64 inch d'épaisseur ou plus).

[Fig. 4-2]

- Appliquer un film mince d'huile réfrigérante sur la surface du tuyau et du support du joint avant de serrer l'écrou évasé.
- Utiliser deux clés pour serrer les connexions des tuyaux. ®
- Lorsque le raccord des tuyaux est terminé, utiliser un détecteur de fuite de gaz ou une solution savonneuse à base d'eau pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de gaz.
- Appliquer de l'huile réfrigérante sur toute la surface évasée du fond. ©
- Utiliser les écrous évasés correspondant aux tailles de tuyaux suivantes. ©

		A12, A18	A24 - A42
Côté gaz	Diamètre du tuyau (mm, inch)	ø12,7, 1/2"	ø15,88, 5/8"
Côté liquide	Diamètre du tuyau (mm, inch)	ø6,35, 1/4"	ø9,52, 3/8"

- \*1: Le raccord conique est fixé à son tuyau.
- \*2: Le raccord conique se trouve dans l'accessoire pour appareil extérieur. Ne pas utiliser le raccord conique fixé : cela pourrait provoquer une fuite de gaz, voire l'extraction du tuyau.
- Veiller à ne pas rompre les tuyaux lors de leur courbure. Des rayons de courbure compris entre 100 mm, 3-15/16 inch à 150 mm, 5-27/32 inch suffisent.
- Vérifier que les tuyaux ne touchent pas le compresseur. Des vibrations ou des bruits anormaux pourraient se produire.
- ① Raccorder les tuyaux en commençant par l'appareil intérieur. Serrer les écrous évasés à l'aide d'une clé dynamométrique.
- ② Evaser les conduits de liquide et de gaz, puis appliquer un film mince d'huile réfrigérante (application sur site).

#### 4.3. Mise en place des tuyaux de réfrigérant (Fig. 4-3)

#### ■ Pour A12, A18


Retirer le panneau de service (1 vis).

#### ■ Pour A24-A42

Retirer le panneau de service ① (3 vis) le cache-tuyaux avant ⑥ (2 vis) et le cachetuyaux arrière ⑧ (2 vis).

- ① Effectuer les raccordements des tuyaux de réfrigérant de l'appareil intérieur/extérieur lorsque la vanne d'arrêt de l'appareil extérieur est complètement fermée.
- ② Faire le vide d'air de l'appareil intérieur et des tuyaux de raccordement.
- ③ Une fois les tuyaux de réfrigérant raccordés, vérifier les éventuelles fuites de gaz dans les tuyaux raccordés et l'appareil intérieur. (Voir 4.4. Test d'étanchéité des tuyaux de réfrigérant.)
- ① Vider les tuyaux de réfrigérant par l'orifice de service de la vanne d'arrêt de liquide, puis ouvrir complètement les vannes d'arrêt (de gaz et de liquide). Cette opération permet le raccordement complet des tuyaux de réfrigérant des appareils intérieur et extérieur.
  - Faire fonctionner l'appareil sans avoir ouvert les vannes d'arrêt risque d'endommager le compresseur et la vanne de commande.
  - Utiliser un détecteur de fuites ou de l'eau savonneuse pour vérifier les éventuelles fuites de gaz aux sections de raccordement des tuyaux de l'appareil extérieur.
  - Ne pas utiliser le réfrigérant de l'appareil pour faire le vide d'air des tuyaux de réfrigérant.
  - Après avoir utilisé les vannes, resserrer leurs capuchons au couple correct : 20 à 25 N·m, 14 à 18 ft·lbs (200 à 250 kgf·cm).
     Si les capuchons sont mal replacés ou resserrés, une fuite de réfrigérant peut
  - se produire. Veiller également à ne pas endommager l'intérieur des capuchons des vannes car leur étanchéité empêche les fuites de réfrigérant.
- ⑤ Appliquer un agent d'étanchéité sur les extrémités de l'isolation thermique autour des sections de raccordement des tuyaux afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans l'isolation thermique.

#### 4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant



- A Vanne d'arrêt <côté liquide>
- B Vanne d'arrêt <côté gaz>
- © Orifice pour l'entretien
- Section d'ouverture/fermeture
- E Tuyau local
- F Hermétique, idem pour le côté gaz
- © Fourrure du tuyau
- ⊕ Ne pas utiliser de clé ici. Il pourrait y avoir des fuites de réfrigérant.
- ① Utiliser deux clés ici.






Fig. 4-5

Fig. 4-4





- La figure à gauche n'est représentée qu'à titre d'exemple.
  - La forme de la vanne d'arrêt, la position de l'ouverture de service, etc., peuvent différer selon le modèle.
- Tournez la section (A) uniquement. (Ne serrez pas davantage les sections (A) et (B) l'une contre l'autre.)
- Flexible de charge
- Ouverture de service

#### Fig. 4-7

#### 4.4. Test d'étanchéité des tuyaux de réfrigérant

- (1) Connecter les outils de test.
  - · Vérifier que les vannes d'arrêt (A) et (B) sont fermées et ne pas les ouvrir.
  - Ajouter de la pression dans les tuyaux de réfrigérant par l'orifice de service © de la vanne d'arrêt de liquide ©.
- (2) Ne pas ajouter en une seule fois de pression à la pression spécifiée mais progressivement.
- ① Pressuriser jusqu'à 0,5 MPa (5 kgf/cm²G), attendre cinq minutes et vérifier que la pression ne diminue pas.
- @ Pressuriser jusqu'à 1,5 MPa (15 kgf/cm2G), attendre cinq minutes et vérifier que la pression ne diminue pas.
- ③ Pressuriser jusqu'à 4,15 MPa (41,5 kgf/cm²G), puis mesurer la température ambiante et la pression du réfrigérant.
- (3) Si la pression spécifiée se maintient pendant environ une journée sans diminuer, les tuyaux ne présentent pas de fuite.
  - Si la température ambiante varie de 1 °C, la pression varie d'environ 0,03 MPa (0.3 kgf/cm<sup>2</sup>G). Apporter les corrections nécessaires
- (4) Si la pression diminue à l'étape (2) ou (3), il y a une fuite de gaz. Rechercher l' origine de la fuite de gaz.

#### 4.5. Comment ouvrir la vanne d'arrêt

- (1) Côté gaz de A24-A42 (Fig. 4-5)
- ① Enlever le capuchon, ramener la poignée vers soi et la tourner d'un quart de tour en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la vanne
- ② Vérifier que la vanne d'arrêt est complètement ouverte, appuyer sur la poignée et tourner le capuchon pour le ramener sur sa position d'origine.
- (2) Côté liquide de A24-A42 et côté gaz/liquide de A12, A18 (Fig. 4-6)
- ① Retirez le bouchon, et tournez la tige de soupape à fond dans le sens antihoraire avec une clé hexagonale de 4 mm. Arrêtez de tourner quand elle frappe la retenue. (ø6,35, 1/4 inch: env. 4,5 tours) (ø9,52, 3/8 inch: env. 10 tours)
- ② Vérifier que la vanne d'arrêt est complètement ouverte, appuyer sur la poignée et tourner le capuchon pour le ramener sur sa position d'origine.
- ® Côté appareil
- © Coté de fonctionnement
- © Capuchon
- © Côté tuyau local
- Gaine du tuyau
- © Orifice pour l'entretien ⊕ Orifice pour la clé
- ① Côté clé double
  - (Utiliser une clé de ce côté uniquement. Dans le cas contraire, une fuite de liquide pourrait en résulter.)
- ① Côté joint d'étanchéité
- (Etancher l'extrémité de l'isolation thermique du côté du raccord du tuyau avec un produit d'étanchéité quelconque pour éviter toute infiltration d' eau dans le matériel d'isolation thermique.)
- ® Poignée

Les tuyaux de réfrigérant sont entourés d'une couche de protection pour A24-A42

- · Les tuyaux peuvent être entourés, après ou avant avoir été raccordés, d'une couche de protection allant jusqu'à ø90 mm, 3-35/64 inch. Découper la rondelle défonçable du cache-tuyaux en suivant la rainure et envelopper les tuyaux.
- Orifice d'entrée du tuyau pour A24-A42
- Appliquer du mastic ou un agent d'étanchéité sur l'entrée des tuyaux pour éviter tout espace.
- (Si les espaces ne sont pas supprimés, l'appareil risque de fonctionner bruyamment ou d'être endommagé à cause d'une infiltration d'eau et de poussières).

#### Précautions à prendre lors de l'utilisation de la soupape de charge (Fig. 4-8) Ne serrez pas trop l'ouverture de service au moment de l'installer, car vous pour-

riez déformer le corps de la soupape et des fuites pourraient se produire. Après avoir posé la section ® dans la direction désirée, tournez la section ® uniquement et serrez-la.

Ne serrez pas davantage les sections (A) et (B) l'une contre l'autre après avoir serré la section (A)

#### 4.6. Ajout de produit réfrigérant

- · Une charge supplémentaire n'est pas nécessaire si la longueur du tuyau ne dépasse pas 20 m, 70 ft pour A12-A36, 30 m 100 ft pour A42.
- · Si la longueur du tuyau dépasse la longueur spécifiée ci-dessus, recharger l'appareil en gaz réfrigérant R410A en fonction des longueurs de tuyau autorisées dans le tableau ci-dessous.
- \* Une fois l'appareil arrêté, le charger de réfrigérant supplémentaire par la vanne d'arrêt de liquide après avoir vidé les extensions de tuyaux et l'appareil intérieur. Lors de l'utilisation de l'appareil, ajouter du réfrigérant par le clapet de non-retour du gaz à l'aide d'un chargeur de sécurité. Ne pas ajouter de réfrigérant liquide directement par le clapet de non-retour.
- \* Une fois l'appareil chargé de réfrigérant, noter la quantité de réfrigérant ajouté sur l'étiquette de service (collée sur l'appareil)
- Pour plus d'informations, se reporter à la section "1.5. Utilisation de climatiseurs utilisant le réfrigérant R410A"
- · L'installation de plusieurs appareils doit se faire avec précaution. Le raccordement à un appareil intérieur défaillant peut entraîner une pression anormalement élevée et altérer sérieusement les performances de l'appareil.

Lonqueur de Différence de Quantité de ch						de charge	e charge de réfrigérant ajouté (kg/oz)						
Modèle	tuyau max.	hauteur max.	20m 71ft	25m 80ft	27m 90ft	30m 100ft	33,5m 110ft	36,6m 120ft	40m 130ft	43m 140ft	45,5m 150ft	48,8m 160ft	50m 165ft
A12, A18	30 m, 100 ft	30 m, 100 ft	0	0,06 kg 2 oz	0,11 kg 4 oz	0,17 kg 6 oz	_	_	_	_	_	_	_
A24, A30, A36	50 m, 165 ft	30 m, 100 ft	0	0,17 kg 6 oz	0,34 kg 12 oz	0,51 kg 18 oz	0,68 kg 24 oz	0,85 kg 30 oz	1,02 kg 36 oz	1,19 kg 42 oz	1,36 kg 48 oz	1,53 kg 54 oz	1,70 kg 60 oz
A42	50 m, 165 ft	30 m, 100 ft	0	0	0	0	0,17 kg 6 oz	0,34 kg 12 oz	0,51 kg 18 oz	0,68 kg 24 oz	0,85 kg 30 oz	1,02 kg 36 oz	1,19 kg 42 oz

#### 4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant




Fig. 4-8

#### 4.7. Pour une double combinaison (Pour A24, A36 uniquement)

La limite de la longueur des tuyaux de réfrigérant ainsi que la différence de hauteur sont indiquées sur la figure. (Fig. 4-8)

- Appareil intérieur
- ® Appareil extérieur
- © Tuyau à distribution multiple (facultatif)
- Différence de hauteur (appareil intérieur appareil extérieur) Max. 30 m,100 ft
- © Différence de hauteur (appareil intérieur appareil intérieur) Max. 1 m, 3 ft

#### 5. Mise en place du tuyau d'écoulement

#### Raccordement du tuyau d'écoulement de l'appareil extérieur

Lorsqu'un tuyau d'écoulement s'avère nécessaire, utiliser la douille de drainage ou la cuvette de drainage (en option).

	A12, A18	A24-A42
Douille de drainage	PAC-SG	661DS-E
Cuvette de drainage	PAC-SG63DP-E	PAC-SG64DP-E

#### 6. Installations électriques

#### 6.1. Appareil extérieur (Fig. 6-1, Fig. 6-2)

- Retirer le panneau de service.
- ② Effectuer le câblage conformément aux figures 6-1 et 6-2.







Fig. 6-1


#### ■ A12, A18





■ A24-A42







- A Borne de terre
- ® Embase de borne
- © Attache
- Panneau de service
- © Acheminer les câbles de manière qu'ils ne touchent pas le centre du panneau de service ou la vanne de gaz.

Fig. 6-2

#### 6. Installations électriques



#### ■ A24-A42



#### 6. Installations électriques

#### 6.2. Câblage des champs électriques

Modèle d	e l'appareil extérieur	A12	A18	A24	A30	A36	A42
Appareil e	extérieur alimentation	Monophasé, 208/230 V, 60 Hz					
Taille du	disjoncteur *4	15 A	15 A	25 A	30 A	30 A	30 A
Courant a	dmissible minimum du circuit	13 A	13 A	18 A	25 A	25 A	26 A
Valeur nominale maximum du dispositif de protection contre les surintensités		15 A	20 A	30 A	40 A	40 A	40 A
	Appareil extérieur alimentation	2 × Min. AWG 14	2 × Min. AWG 14	2 × Min. AWG 12	2 × Min. AWG 10	2 × Min. AWG 10	2 × Min. AWG 10
Câblage du câble x taille	Mise à la terre de l'alimentation de l'appareil extérieur	1 × Min. AWG 14	1 × Min. AWG 14	1 × Min. AWG 12	1 × Min. AWG 10	1 × Min. AWG 10	1 × Min. AWG 10
Câblage du câble taille	Appareil intérieur-appareil extérieur *1	3 × AWG 16 (polar)					
	Mise à la terre de l'appareil intérieur *1	1 × Min. AWG 16					
2	Raccordement de la commande à distance-appareil intérieur	2 × AWG 22 (Non-polarisé)					
	Appareil extérieur L1-L2 *3	AC 208/230 V					
nsion	Appareil intérieur-appareil extérieur S1-S2 *3	AC 208/230 V					
ension	Appareil intérieur-appareil extérieur S2-S3 *3	DC 24 V					
_ Te	Raccordement de la commande à distance-appareil intérieur	DC 12 V					

<sup>\*1.45</sup> m, 147 ft max.


En cas d'utilisation de 2,5 mm2, longueur maxi. de 50 m, 164 ft

En cas d'utilisation de 2,5 mm2 et S3 séparé, longueur maxi. de 80 m, 262 ft

- \*2. Un câble de 10 m, 30 ft est fixé à la télécommande. Max. 1500 ft
- \*3. Les chiffres ne s'appliquent PAS toujours à la mise à la terre.
  - La borne S3 présente une différence de 24 V CC par rapport à la borne S2. Les bornes S3 et S1 ne sont pas isolées électriquement par le transformateur ou tout autre appareil.
- \*4. Utiliser un disjoncteur de fuite à la terre (NV).

Remarques: 1. La taille des fils doit être conforme aux réglementations nationales et locales pertinentes.

- 2. Utiliser des fils d'alimentation en cuivre.
- 3. Utiliser des fils d'une intensité nominale de 600V ou plus pour les câbles d'alimentation et les câbles de raccordement de l'appareil intérieur/l'appareil extérieur.
- 4. Installer un câble de terre plus long que les autres câbles.



#### ⚠ Avertissement:

S'il s'agit d'un câblage de commande A, un risque de haute tension existe sur la borne S3 en raison d'une conception de circuit électrique dépourvue d'un isolant électrique entre la ligne de commande et la ligne de signal de communication. Par conséquent, mettre l'alimentation principale hors tension lors de l'entretien. Veiller également à ne pas toucher les bornes S1, S2 et S3 lorsque l'alimentation est sous tension. S'il faut placer un sectionneur entre les appareils extérieur et intérieur, en utiliser un de type tripolaire.

#### 7. Marche d'essai

#### 7.1. Avant la marche d'essai

- ► Lorsque l'installation, le tuyautage et le câblage des appareils intérieur et extérieur sont terminés, vérifier l'absence de fuites de réfrigérant, la fixation des câbles d'alimentation et de commande, l'absence d'erreur de polarité et contrôler qu'aucune phase de l'alimentation n'est déconnectée.
- Utiliser un mégohm-mètre de 500V pour s'assurer que la résistance entre les terminaux d'alimentation électrique et la terre soit au moins de 1,0 MΩ.
- Ne pas effectuer ce test sur les terminaux des câbles de contrôle (circuit à basse tension).

Avertissement:

Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de l'isolation est inférieure à 1,0 M $\Omega$ .

#### Résistance de l'isolation

Après l'installation ou après la coupure prolongée de la source d'alimentation, la résistance de l'isolation chutera en deçà d'1 M $\Omega$  en raison de l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Respectez les procédures suivantes.

- Retirer les câbles du compresseur et mesurer la résistance de l'isolation du compresseur.
- 2. Si la résistance de l'isolation est inférieure à 1 M $\Omega$ , le compresseur est défaillant ou du réfrigérant s'est accumulé dans le compresseur.
- 3. Après avoir connecté les câbles au compresseur, celui-ci commence à chauffer dès qu'il est sous tension. Après avoir mis sous tension le compresseur pendant les durées indiquées ci-dessous, mesurer de nouveau la résistance de l'isolation.
  - La résistance de l'isolation chute en raison de l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur. La résistance dépassera 1  $M\Omega$  après que le compresseur a chauffé pendant deux ou trois heures.
  - (Le temps mis par le compresseur pour chauffer varie selon les conditions atmosphériques et l'accumulation de réfrigérant).

- Pour faire fonctionner le compresseur dans lequel s'est accumulé du réfrigérant, il est nécessaire de le faire chauffer pendant au moins 12 heures afin d' éviter toute défaillance.
- 4. Si la résistance de l'isolation dépasse 1  $M\Omega$ , le compresseur n'est pas défectueux.

#### ⚠ Précaution:

- Le compresseur fonctionnera uniquement si les connexions des phases de l' alimentation électrique sont correctes.
- Mettez l'appareil sous tension au moins 12 heures avant de le faire fonctionner.
- La mise en marche de l'appareil immédiatement après sa mise sous tension pourrait provoquer de sérieux dégâts aux éléments internes. Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la saison de fonctionnement.

#### ▶ Les points suivants doivent être contrôlés également.

- L'appareil extérieur n'est pas défectueux. Les témoins 1 et 2 (LED1 et LED2) sur la carte de commande de l'appareil extérieur clignotent lorsque celui-ci est défectueux.
- Les vannes d'arrêt de liquide et de gaz sont complètement ouvertes.
- Une feuille protectrice recouvre la surface du panneau des commutateurs DIP sur la carte de commande de l'appareil extérieur. Retirer la feuille protectrice pour utiliser aisément les commutateurs DIP.
- Vérifier que tous les commutateurs DIP SW5 de changement de fonction sur la carte de commande de l'appareil extérieur sont réglés sur OFF. Si tous les commutateurs SW5 ne sont pas désactivés, enregistrer les paramètres, puis désactiver tous les commutateurs. Commencer à récupérer le réfrigérant. Une fois l' appareil installé à son nouvel emplacement et la marche d'essai effectuée, régler les commutateurs SW5 sur les paramètres précédemment définis.

#### 7. Marche d'essai

#### 7.2. Marche d'essai

#### 7.2.1. Utilisation de SW4 dans l'appareil extérieur

#### 1) Type PUH, Type PUZ

SW4-1	ON	Fonctionnement du rafraîchissement	
SW4-2	OFF	Fonctionnement du fairaichissement	
SW4-1	ON	Fonctionnement du chauffage	
SW4-2	ON		

#### 2) Type PUY

-			
	SW4-1	ON	Fonctionnement du rafraîchissement
	SW4-2	ON or OFF	Policionilement du fanalchissement

\* Après avoir effectué l'essai de fonctionnement, placer SW 4-1 sur OFF.


- Une fois sous tension, un cliquetis provenant de l'intérieur de l'appareil extérieur se fait entendre. Le détendeur électronique s'ouvre et se ferme. L'appareil n'est pas défectueux.
- Quelques secondes après le démarrage du compresseur, un bruit métallique provenant de l'intérieur de l'appareil extérieur peut retentir. Le bruit provient de la valve de contrôle et s'explique par une différence de pression minime dans les tuyaux. L'appareil n'est pas défectueux.

Le mode d'essai ne peut pas être modifié via le commutateur DIP SW4-2 lors de la marche d'essai. (Pour ce faire, arrêter l'essai via le commutateur DIP SW4-1. Une fois le mode modifié, reprendre l'essai via le commutateur SW4-1.)

#### 7.2.2. Utilisation de la télécommande

Reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil intérieur.

#### 8. Fonctions spéciales



- A Exemple de diagramme de circuit (mode à faible bruit)
- ® Disposition sur site

B Disposition sur site


- © Adaptateur d'entrée externe (PAC-SC36NA)
- © Carte de commande de l' appareil extérieur
- © Max. 10 m. 33 ft

#### 8.1. Mode à faible bruit (modification sur site) (Fig. 8-1)

En apportant la modification suivante, le bruit de fonctionnement de l'appareil extérieur peut être réduit d'environ 3 à 4 dB.

Le mode à faible bruit est activé lorsqu'un temporisateur disponible dans le commerce ou l'entrée par contact d'un commutateur MARCHE/ARRET est ajouté au connecteur CNDM (option) sur la carte de commande de l'appareil extérieur.

- La capacité peut être insuffisante en fonction de la température et des conditions extérieures, etc.
- ① Etablir le circuit comme illustré lors de l'utilisation de l'adaptateur d'entrée externe (PAC-SC36NA). (Option)
- ② SW1 activé : Mode à faible bruit SW1 désactivé : Fonctionnement normal



- - extérieur © Max. 10 m, 33 ft
- © Adaptateur d'entrée externe (PAC-SC36NA)

#### 8.2. Fonctions spéciales (modification sur site) (Fig. 8-2)

En apportant les modifications suivantes, la consommation électrique peut être réduite de 0-100 % par rapport à la consommation normale.

Cette fonction spéciale sera activée lorsqu'une minuterie disponible dans le commerce ou l'entrée par contact d'un commutateur ON/OFF (marche/arrêt) sera ajoutée au connecteur CNDM (en option) sur le panneau du contrôleur de l'appareil extérieur.

- ① Etablir le circuit comme illustré lors de l'utilisation de l'adaptateur d'entrée externe (PAC-SC36NA). (Option)
- ② En installant les commutateurs SW7-1 et SW7-2 sur le panneau du contrôleur de l'appareil extérieur, la consommation électrique (par rapport à la consommation normale) sera réduite comme indiquée ci-dessous.


SW7-1	SW7-2	Consommation électrique (SW2 ON)
OFF	OFF	0% (Arrêt)
ON	OFF	50%
OFF	ON	75%

#### 8.3. Récupération du réfrigérant (Aspiration)

Effectuer les opérations suivantes pour récupérer le réfrigérant en cas de déplacement des appareils intérieur ou extérieur.

- ① Mettre sous tension (coupe-circuit).
  - \* Lors de la mise sous tension, vérifier que "CENTRALLY CONTROLLED" ne s' affiche pas sur la télécommande. Si "CENTRALLY CONTROLLED" s'affiche, la récupération de réfrigérant ne peut pas s'effectuer normalement.
- ② Une fois la vanne d'arrêt de gaz fermée, activer le commutateur SWP sur la carte de commande de l'appareil extérieur. Le compresseur (appareil extérieur) et les ventilateurs (appareils intérieur et extérieur) s'enclenchent et la récupération du réfrigérant commence. Les témoins DEL 1 et 2 de la carte de commande de l'appareil extérieur s'allument.
  - \* N'activer que le commutateur SWP (type bouton-poussoir) si l'appareil est arrêté. Toutefois, la récupération de réfrigérant ne peut pas s'effectuer même si l' appareil est arrêté et le commutateur SWP activé moins de trois minutes après l'arrêt du compresseur. Attendre trois minutes après l'arrêt du compresseur et activer de nouveau le commutateur SWP.
- ③ L'appareil s'arrêtant automatiquement deux à trois minutes après la récupération de réfrigérant (témoins DEL 1 et 2 allumés), veiller à fermer rapidement la vanne d'arrêt de gaz. Lorsque les témoins DEL 1 et 2 sont allumés et que l'appareil extérieur est arrêté, ouvrir la vanne d'arrêt de liquide au maximum et répéter l' étape ② après trois minutes.
- \* Si la récupération de réfrigérant s'effectue normalement, (témoins DEL 1 et 2 allumés), l'appareil reste arrêté jusqu'à la mise hors tension.
- 4 Mettre hors tension (coupe-circuit).

#### 9. Contrôle du système (Fig. 9-1)




- \* Régler l'adresse de réfrigérant avec le commutateur DIP de l'appareil extérieur.
- ① Câblage depuis la télécommande
  - Ce fil se raccorde à TB5 (bornier de la télécommande) de l'appareil intérieur (non polaire).
- ② Lors de l'utilisation d'un groupe à système de réfrigérant différent Il est possible de contrôler un maximum de 16 systèmes de réfrigérant comme un groupe unitaire avec la télécommande MA plate.

#### Remarque

Il n'est pas nécessaire d'effectuer de câblage  $\circledcirc$  dans les systèmes de réfrigération simples (jumelé).

SW1				
Tableau des				
fonctions				
<sw1></sw1>				
ON 000000				
OFF 1 2 3 4 5 6				
120400				

	Fonction		Fonctionnement selon le réglage du commutateur				
		FOLICIIOLI	ON	OFF			
	1	Dégivrage obligatoire	Marche	Normal			
Réglag- es des	2	Historique des erreurs effacée	Effacer	Normal			
fonctions	3	Réglage des	Réglages des adre	esses des			
du SW1	4	adresses du	appareils extérieu	rs de 0 à 15			
	5	système de					
	16	réfrigérant					



#### Contenido

1.	Medidas de Seguridad	6.	Trabajo eléctrico	29
2.	Lugar en que se instalará	7.	Prueba de funcionamiento	3
3.	Instalación de la unidad exterior	8.	Funciones especiales	32
4.	Instalación de los tubos del refrigerante	9.	Sistema de control (Fig. 9-1)	33
5	Tubería de drenaje			

#### 1. Medidas de Seguridad

- Antes de instalar la unidad, asegúrese de haber leído el capítulo de "Medidas de seguridad".
- Antes de conectar el sistema, informe al servicio de suministro o pídale permiso para efectuar la conexión.

#### ⚠ Atención:

Describe las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de lesiones o muerte del usuario.

♠ Cuidado:

Describe las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar daños en la unidad.

Después de terminar la instalación, explique las "Medidas de Seguridad", funcionamiento y mantenimiento de la unidad al cliente según el Manual de instrucciones y realice una prueba para asegurarse de que funciona correctamente. Entregue una copia del Manual de instalación y del Manual de instrucciones al usuario. Estos manuales deben pasar a usuarios posteriores del equipo.

: Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

⚠ Atención:

Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

#### Atención:

- El usuario no debe instalar la unidad. La instalación del aire acondicionado debe correr a cargo del distribuidor o técnico autorizado. La instalación incorrecta de la unidad puede provocar escapes de agua, descargas eléctricas o incendios.
- Para la instalación, siga las instrucciones del Manual de instalación y utilice las herramientas y piezas de fontanería específicamente diseñados para utilizar con el refrigerante R410A. El refrigerante R410A en el sistema de HFC puede asimilar una presión 1,6 veces superior a la de los refrigerantes convencionales. Si los accesorios de fontanería que se instalan no están fabricados para el refrigerante R410A, los tubos se pueden quemar y causar daños o lesiones. Además, pueden producirse escapes de agua, descargas eléctricas o incendios.
- La unidad debe instalarse según las instrucciones para reducir posibles daños en caso de terremoto, huracán o vientos fuertes. Si no se instala correctamente, la unidad podría caerse y provocar daños o lesiones.
- La unidad debe instalarse firmemente sobre una estructura capaz de soportar su peso. Si la unidad se instala sobre una estructura inestable, podría caerse y provocar daños o lesiones.
- Si el equipo de aire acondicionado se instala en una sala pequeña deberán tomarse medidas para prevenir que la concentración de refrigerante exceda los límites de seguridad en caso de fugas. Pregunte a un distribuidor por las medidas adecuadas para evitar que la concentración exceda los límites. Si se produce una fuga de refrigerante que sobrepase los límites de concentración, la estancia en la sala puede ser peligrosa por falta de oxígeno.
- Si se produce una fuga de refrigerante durante el funcionamiento, ventile la sala. Si el refrigerante entra en contacto con una llama, se desprenderán gases nocivos.
- Todas las conexiones eléctricas deberán ser realizadas por un técnico cualificado según la normativa local y las instrucciones de este manual. Cada unidad debe tener su línea eléctrica y se deben usar disyuntores y un voltaje correcto. El uso de líneas eléctricas con una capacidad insuficiente o una conexión eléctrica incorrecta puede provocar descargas eléctricas o incendios.

- Utilice tubos de cobre fosforoso del tipo C1220 y tubos de aleación de cobre sin costuras para conectar los tubos del refrigerante. Si los tubos no se conectan correctamente, la unidad no estará bien puesta a tierra y puede provocar descargas eléctricas.
- Utilice sólo cables especificados para el cableado. Las conexiones se deben realizar con seguridad sin corriente en los terminales. Si los cables no están bien conectados o no se han instalado correctamente, puede producirse sobrecalentamiento o un incendio.
- La cubierta del bloque de terminales de la unidad exterior tiene que estar bien sujeta. Si la cubierta no se instala correctamente y el polvo y la humedad entran en la unidad, se pueden producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Cuando instale o mueva el equipo de aire acondicionado, utilice sólo el refrigerante indicado (R410A) para cargar los tubos de refrigerante. No lo mezcle con otro tipo de refrigerante y vacíe completamente de aire los tubos. El aire que quede en los tubos puede provocar picos de presión que causarían su rotura y otros daños.
- Utilice sólo accesorios autorizados por Mitsubishi Electric y pida a su distribuidor o a un técnico autorizado que se los instale. Si los accesorios no se instalan correctamente, pueden producirse escapes de agua, descargas eléctricas o incendios.
- No modifique la unidad. Para las reparaciones, acuda a su distribuidor. Si las modificaciones o las reparaciones no se realizan correctamente, pueden producirse escapes de agua, descargas eléctricas o incendios.
- El usuario nunca debe intentar reparar la unidad o moverla de sitio. Si la unidad no se instala correctamente, pueden producirse escapes de agua, descargas eléctricas o incendios. Si debe reparar o mover el equipo de aire acondicionado, acuda a su distribuidor o técnico autorizado.
- Tras haber realizado la instalación, compruebe si hay fugas de refrigerante. Si en caso de fuga el refrigerante entra en contacto con las llamas de un calentador o de un equipo de cocina portátil, se desprenderán gases nocivos.

#### 1.1. Cuestiones previas a la instalación

#### ⚠ Cuidado:

- No utilice la unidad en un ambiente enrarecido. Este aire acondicionado no se puede instalar en áreas expuestas a vapor, aceite esencial (incluyendo el aceite para máquinas) o al humo sulfúrico, ni en áreas con alto contenido en sal, como playas, o en zonas donde la nieve pueda cubrir la unidad, ya que pueden reducir significativamente su rendimiento y dañar las piezas internas.
- No instale la unidad donde se puedan verter, producir, circular o acumular gases inflamables. Si se acumula gas inflamable en zonas próximas a la unidad, se podría producir un incendio o una explosión.
- La unidad exterior produce condensación cuando funciona como calefacción. Asegúrese de habilitar drenaje alrededor de la unidad exterior si la condensación puede provocar daños.
- Si instala la unidad en un hospital o en un centro de comunicaciones, recuerde que la unidad produce ruidos e interferencias electrónicas. Los conmutadores, aparatos domésticos, equipos médicos de alta frecuencia y las comunicaciones de radio pueden provocar un mal funcionamiento o la avería del equipo de aire acondicionado. El equipo de aire acondicionado también puede afectar los equipos médicos e interrumpir los cuidados médicos, así como los equipos de comunicación y dañar la calidad de la pantalla.

### 1.2. Cuestiones previas a la instalación (reubicación)

- Extreme las precauciones al transportar o instalar las unidades. Se necesitan dos o más personas para llevar la unidad porque pesa 20 kg, 44 lbs o más. No la sujete por las bandas de embalaje. Utilice guantes protectores para sacar la unidad de la caja y para moverla, ya que se podría lastimar las manos con las aletas o con los bordes de alguna de las piezas.
- Guarde los embalajes en un lugar seguro. Los materiales de embalaje, como clavos y otras piezas de metal o de madera pueden producir pinchazos y otras lesiones.
- La base y los aditamentos de fijación de la unidad exterior deben comprobarse periódicamente para detectar posibles roturas, tuercas flojas o cualquier otro daño que hayan podido sufrir. Si no se solucionan esos problemas, la unidad podría caerse y causar daños o lesiones.
- No limpie con agua el equipo de aire acondicionado. Puede sufrir una descarga eléctrica.
- Apriete las tuercas de abocardado a los niveles recomendados mediante una llave dinamométrica. Si las aprieta demasiado, se pueden romper al cabo de un tiempo y producirse fugas de refrigerante.

#### 1.3. Antes de la instalación eléctrica

⚠ Cuidado:

- Asegúrese de instalar disyuntores. Si no se instalan, se podrían producir descargas eléctricas.
- Use cables estándar de suficiente capacidad para las líneas eléctricas. Si no lo hace así, se podría producir un cortocircuito, un sobrecalentamiento o un incendio.
- Cuando instale las líneas eléctricas, los cables no deben tener corriente. Si las conexiones se aflojan, los cables se podrían cruzar o romper y se podría producir un incendio o un sobrecalentamiento.
- Asegúrese de instalar una toma de tierra. No conecte el cable de tierra a las tomas de tierra de las tuberías de gas o de agua, de postes de iluminación o de teléfono. Si la unidad no está bien conectada a la línea de tierra, se puede producir una descarga eléctrica.
- Utilice disyuntores (interruptor de falta de tierra, interruptor aislante (+fusible B) e interruptores en caja moldeada) con la potencia especificada. Si la potencia del interruptor es mayor que la especificada, puede ocurrir un incendio o una avería.

#### 1.4. Antes de realizar las pruebas de funcionamiento ⚠ Cuidado:

- Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcionar el equipo. Si se acciona inmediatamente después de haberlo conectado a la corriente, pueden producirse daños graves en las piezas internas. Mantenga la unidad conectada a la corriente durante la temporada de funcionamiento.
- Antes de que comience a funcionar el equipo, compruebe que todos los paneles y protectores están instalados correctamente. Las piezas giratorias, calientes o de alto voltaje pueden provocar lesiones.
- No toque ningún interruptor con las manos mojadas. Puede sufrir una descarga eléctrica.
- No toque la tubería del refrigerante sin guantes mientras durante el funcionamiento. La tubería del refrigerante está caliente o frío según las condiciones de la corriente de refrigerante. Si toca la tubería puede sufrir quemaduras por el calor o por el frío.
- Una vez deje de funcionar el aparato, espere cinco minutos antes de apagar el interruptor principal. De lo contrario, se puede producir un goteo de agua o una avería.

## 1.5. Utilización del refrigerante R410A para equipos de aire acondicionado

⚠ Cuidado:

- Utilice tubos de cobre fosforoso del tipo C1220 y tubos de aleación de cobre sin costuras para conectar los tubos del refrigerante. Asegúrese de que el interior de las tuberías está limpio y que no contienen ningún contaminante dañino como compuestos sulfúricos, oxidantes, impurezas o polvo. Utilice tuberías con el grosor especificado. (Consulte la página 27) Tenga en cuenta lo siguiente si reutiliza tuberías que contenían refrigerante R22.
- Sustituya las tuercas de abocardado existentes y vuelva a abocardar las secciones abocardadas
- No use tuberías de poco grosor. (Consulte la página 27)
- Almacene las tuberías que se deban instalar en el interior y mantenga los orificios tapados hasta el momento de instalarlas. (Deje las juntas articuladas y otras piezas en sus embalajes.) Si el polvo, los restos o la humedad entran en las tuberías de refrigeración, se puede producir el deterioro del aceite o una avería en el aparato.
- Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequeñas cantidades) para recubrir las secciones abocardadas. Si se mezcla aceite mineral con

- aceite de refrigeración se puede deteriorar el aceite.
- No utilice otro refrigerante que no sea R410A. Si utiliza otro refrigerante, el cloro provocará el deterioro del aceite.
- Utilice las siguientes herramientas especialmente diseñadas para usar con el refrigerante R410A. Se necesitan las siguientes herramientas para utilizar el refrigerante R410A. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor más cercano.

Herramientas (para R410A)				
Manómetro	Abocardador			
Manguera de carga	Ajustador del tamaño			
Detector de fugas de gas	Adaptador de la bomba de vacío			
Llave dinamométrica	Báscula electrónica de carga del refrigerante			

- Asegúrese de utilizar las herramientas adecuadas. Si el polvo, los restos o la humedad entran en las tuberías de refrigeración, se puede producir el deterioro del aceite de refrigeración.
- No utilice un cilindro de carga. Si utiliza un cilindro de carga, variará la composición del refrigerante y no será tan eficaz.

#### 2. Lugar en que se instalará




Fig. 2-1

# ■ A12, A18 (inch) ■ A24, A30, A36, A42 (inch)

Fig. 2-2

#### 2.1. Tubería de refrigerante (Fig. 2-1)

► Compruebe que la diferencia de altura entre las unidades interior y exterior, la longitud del tubo de refrigerante y la cantidad de codos en la tubería se encuentren dentro de los límites que se indican a continuación.

Modelos	Longitud de las	Diferencia	© Número de
Modelos	tuberías (un sentido)	de altura	codos (un sentido)
A12, A18	Máx. 30 m, 100 ft	Máx. 30 m,100 ft	Máx. 15
A24,A30,A36,A42	Máx. 50 m, 165 ft	Máx. 30 m,100 ft	Máx. 15

- Las limitaciones de diferencia de altura son obligatorias sin importar qué unidad, la interior o la exterior, está colocada más alta.
  - ① Unidad interior
  - © Unidad exterior


#### 2.2. Elección del lugar de instalación de la unidad exterior

- No instale la unidad en lugares expuestos directamente al sol o a otras fuentes de calor.
- Escoja un lugar donde el ruido de la unidad no moleste a los vecinos.
- Escoja un lugar donde sea fácil instalar el cableado y las tuberías y acceder a la fuente de alimentación y a la unidad exterior.
- No instale la unidad donde se puedan verter, producir, circular o acumular gases inflamables.
- Durante el funcionamiento, la unidad puede perder agua.
- Escoja un lugar nivelado que pueda soportar el peso y la vibración de la unidad.
- No instale la unidad en lugares donde la pueda cubrir la nieve. En zonas propensas a las nevadas intensas, se deben tomar medidas de precaución, como por ejemplo, situar la unidad elevada o instalar una protección en la entrada de aire para evitar que la nieve la obstruya o fluya directamente contra ésta. Esto reduce la corriente de aire e impide que la unidad funcione correctamente.
- No instale la unidad en lugares expuestos a aceite, vapor o humo sulfúrico.
- Utilice las asas de transporte de la unidad exterior parar transportarla. Si transporta la unidad tomándola por la parte inferior se podría lesionar las manos o los dedos.

#### 2.3. Dimensiones exteriores (Unidad exterior) (Fig. 2-2)

La cifra que aparece en paréntesis es para los modelos A42.

#### 2. Lugar en que se instalará



#### 2.4. Ventilación y espacio de servicio

#### 2.4.1. Instalación en lugares expuestos al viento

Cuando instale una unidad en el tejado o en otros lugares desprotegidos del viento, la salida de aire de la unidad no debe quedar expuesta directamente al viento fuerte. Si el viento fuerte entra en la salida de aire puede impedir la circulación normal del aire y causar un mal funcionamiento.

A continuación se muestran tres ejemplos de precauciones a tomar contra el viento fuerte.

- ① Coloque la salida de aire de frente a la pared más próxima a una distancia de unos 50 cm, 19-11/16 inch de ella. (Fig. 2-3)
- ② Si la unidad está situada en un lugar expuesto a vientos fuertes como huracanes que puedan entrar en la salida de aire coloque una guía para la salida de aire o una guía de aire.
  - A Guía para la salida de aire
- ③ Coloque la unidad de manera que la salida de aire sople en dirección perpendicular a la dirección estacional del viento, si la conoce. (Fig. 2-5)
  - ® Dirección del viento

#### Cuando se instala una unidad exterior simple (Consulte la página anterior)

Las dimensiones mínimas son las siguientes, excepto para máx. (dimensiones máximas), las cuales también están indicadas.

Las cifras que aparecen en paréntesis son para los modelos A42.

Consulte los números correspondientes para cada caso.


- ① Obstáculos sólo en la parte trasera (Fig. 2-6)
- ② Obstáculos sólo en la parte trasera y superior (Fig. 2-7)
- ③ Obstáculos sólo en la parte trasera y los laterales (Fig. 2-8)
- \* 350mm, 13-25/32 inch para A12, A18
- 4 Obstáculos sólo en la parte delantera (Fig. 2-9)
  - \* Si utiliza una guía para salida de aire opcional, el espacio libre para los modelos A42 debe ser de 500 mm, 19-11/16 inch o más.
- ⑤ Obstáculos sólo en la parte delantera y trasera (Fig. 2-10)
  - Si utiliza una guía para salida de aire opcional, el espacio libre para los modelos A42 debe ser de 500 mm, 19-11/16 inch o más.
- ⑥ Obstáculos sólo en la parte trasera, los laterales y superior (Fig. 2-11)
  - \* 350mm, 13-25/32 inch para A12, A18
  - No utilice las guías para salida de aire opcionales para corriente de aire hacia arriba.

## 2.4.3. Cuando instale varias unidades exteriores (Consulte la página anterior)

Deje 350 mm, 13-25/32 inch para A18 y 10 mm, 13/32 inch para A24-A42 de holgura o más entre las unidades.

- ① Obstáculos sólo en la parte trasera (Fig. 2-12)
- ② Obstáculos sólo en la parte trasera y superior (Fig. 2-13)
  - No se deben instalar más de tres unidades correlativas. Además, se debe dejar el espacio indicado.
  - No utilice las guías para salida de aire opcionales para corriente de aire hacia arriba
- 3 Obstáculos sólo en la parte delantera (Fig. 2-14)
  - Si utiliza una guía para salida de aire opcional, el espacio libre para los modelos A42 debe ser de 1000 mm, 39-3/8 inch o más.
- ④ Obstáculos sólo en la parte delantera y trasera (Fig. 2-15)
  - Si utiliza una guía para salida de aire opcional, el espacio libre para los modelos A42 debe ser de 1000 mm, 39-3/8 inch o más.
- ⑤ Disposición en paralelo de unidades simples (Fig. 2-16)
  - Si utiliza un guía para salida de aire opcional instalada para que el aire salga hacia arriba, el espacio libre debe ser de 500 (1000) mm, 19-11/16 (39-3/8) inch o más.
- © Disposición en paralelo de varias unidades (Fig. 2-17)
- Si utiliza un guía para salida de aire opcional instalada para que el aire salga hacia arriba, el espacio libre debe ser de 1000 (1500) mm, 39-3/8 (59-1/16) inch o más.
- ① Disposición de unidad apilada (Fig. 2-18)
  - Se pueden apilar hasta dos unidades de altura
  - No se deben instalar más de dos unidades correlativas. Además, se debe dejar el espacio indicado.

#### 3. Instalación de la unidad exterior



■ A12, A18 ■ A24-A42 (inches)

| 19-11/16 | Min. 25-19/32 | 19-11/16 | 23-5/8 | Min. 14-3/16 | 23-5/8 | Min. 14-3/16 | 23-5/8 | Min. 13/32 | 6-7/8 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/32 | 6-7/8 | 37-13/3

Fig. 3-1

 Cerciórese de instalar la unidad en una superficie robusta y nivelada para evitar los ruidos de traqueteo durante la operación. (Fig. 3-1)

<Especificaciones de la cimentación>

Perno de cimentación	M10 (3/8")
Grosor del hormigón	120 mm, 4-23/32 inch
Longitud del perno	70 mm, 2-3/4 inch
Capacidad de soporte de peso	320 kg, 264 lbs


- Cerciórese de que la longitud del perno de cimentación esté dentro de 30 mm,
   1-3/16 inch de la superficie inferior de la base.
- Asegure firmemente la base de la unidad con cuatro pernos de cimentación M10 en lugares robustos.

#### Instalación de la unidad exterior

- No obstruya la salida de aire. Si se obstruye la salida de aire, se puede dificultar el funcionamiento del aparato y puede causar una avería.
- Además de la base de la unidad, utilice los orificios de instalación situados en la parte trasera de la unidad para añadirle cables u otros elementos necesarios para instalar la unidad. Utilice tirafondos (ø5 × 15 mm, ø13/16 × 19/32 inch o menos) para instalar el equipo.

#### ⚠ Atención

- La unidad debe instalarse firmemente sobre una estructura capaz de soportar su peso. Si la unidad se instala sobre una estructura inestable, podría caerse y provocar daños o lesiones.
- La unidad debe instalarse según las instrucciones para reducir posibles daños en caso de terremoto, huracán o vientos fuertes. Si no se instala correctamente, la unidad podría caerse y provocar daños o lesiones.



- A Tubo de liquido
- ® Tubo de gas
- © Aislamiento térmico
- D Forrado con cinta

Fig. 4-1

(inch)

A

45°± 2°

B

(inch)

- ® Torsión de apriete de la tuerca abocardada




Fig. 4-2

#### 

Tubo de c	obre O.D.	Dimensiones de abocinado dimensiones øA					
(mm)	(inch)	(mm)	(inch)				
ø6,35	1/4"	8,7 - 9,1	11/32 - 23/64				
ø9,52	3/8"	12,8 - 13,2	1/2 - 33/64				
ø12,7	1/2"	16,2 - 16,6	41/64 - 21/32				
ø15,88	5/8"	19,3 - 19,7	49/64 - 25/32				

#### ® (Fig. 4-1)


Tubo de d	cobre O.D.	Tuerca de abo	ocardado O.D.	Torsión de apriete		
(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(N·m)	(ft·lbs)	
ø6,35	1/4"	17	43/64	14 - 18	10 - 13	
ø9,52	3/8"	22	7/8	34 - 42	25 - 30	
ø12,7	1/2"	26	1 - 3/64	49 - 61	35 - 44	
ø15.88	5/8"	29	1 - 9/64	68 - 82	49 - 59	

Fig. 4-3

#### ■ A12, A18

#### ■ A24-A42

A



- A Cubierta de la tubería frontalB Cubierta de la tubería
- © Válvula de parada
- © valvula de parad
- Panel de servicio
- © Radio del codo: 100 mm, 3-15/16 inch-150 mm, 5-27/32 inch

## 4.1. Precauciones a tomar en equipos que utilicen el refrigerante R410A

- Consulte la página 25 para las precauciones a tomar en equipos que utilicen el refrigerante R410A y que no se encuentren a continuación.
- Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequeñas cantidades) para recubrir las secciones abocardadas.
- Utilice tubos de cobre fosforoso del tipo C1220 y tubos de aleación de cobre sin costuras para conectar los tubos del refrigerante. Utilice tuberías para refrigerante del grosor especificado en la tabla siguiente. Asegúrese de que el interior de las tuberías está limpio y que no contienen ningún contaminante nocivo como compuestos sulfúricos, oxidantes, restos o polvo.

#### ⚠ Atención:

Cuando instale o mueva el equipo de aire acondicionado, utilice sólo el refrigerante indicado (R410A) para cargar los tubos de refrigerante. No lo mezcle con otro tipo de refrigerante y vacíe completamente de aire los tubos. El aire que quede en los tubos puede provocar picos de presión que causarían su rotura y otros daños.

	A12, A18	A24-A42
Tubo de líquido	ø6,35 mm, 1/4inch	ø9,52 mm, 3/8 inch
	grosor 0,8 mm, 1/32 inch	grosor 0,8 mm, 1/32 inch
Tubo de gas	ø12,7 mm, 1/2 inch	ø15,88 mm, 5/8 inch
	grosor 0,8 mm, 1/32 inch	grosor 1,0 mm, 3/64 inch

· No utilice tubos con un grosor menor del especificado a continuación.

#### 4.2. Tubos de conexión (Fig. 4-1) (Fig. 4-2)

Si se utilizan tubos de cobre convencionales, aisle los tubos de gas y líquido separadamente con materiales aislantes (resistente al calor hasta 100 °C, 212 °F o más, espesor de 12 mm 1/2 inch o más). (Fig. 4-1)

 Las piezas interiores del tubo de drenaje tienen que estar envueltas en materiales aislantes de espuma de polietileno (gravedad específica de 0,03 y espesor de 9 mm, 23/64 inch o más).

#### [Fig. 4-2]

- Aplique una capa delgada de aceite refrigerante a la superficie tubo y de la junta de asiento antes de apretar la tuerca de abocardado. ®
- Utilice dos llaves de apriete para apretar las conexiones de los tubos. ®
- Utilice un detector de fugas o agua jabonosa para comprobar posibles fugas de gas una vez realizadas las conexiones.
- Aplique aceite refrigerante para máquinas en toda la superficie abocinada. ©
- Utilice las tuercas abocardadas para el siguiente tamaño de tubería. ©

		A12, A18	A24 - A42
Tubo de líquido	Tamaño de la tubería (mm, inch)	ø12,7, 1/2"	ø15,88, 5/8"
Tubo de gas	Tamaño de la tubería (mm, inch)	ø6,35, 1/4"	ø9,52, 3/8"

- \*1: La tuerca abocardada está acoplada a su tubería.
- \*2: La tuerca abocardada está en el accesorio de la unidad exterior. No use la tuerca abocardada adjunta. Si se usa, podría ocurrir una fuga de gas o incluso la extracción de una tubería.
- Cuando doble los tubos, tenga cuidado de no romperlos. Un radio de curvatura de 100 mm, 3-15/16 inch a 150 mm, 5-27/32 inch es suficiente.
- Asegúrese de que las tuberías no tocan el compresor. Podría producir ruidos o vibraciones extrañas.
- Las tuberías se deben conectar empezando por la unidad interior.
   Las tuercas abocardadas se deben apretar con una llave dinamométrica.
- ② Caliente el tubo de líquido y el tubo de gas y aplique una fina capa de aceite de refrigeración (aplicado directamente).

#### 4.3. Tubos de refrigerante (Fig. 4-3)

#### ■ Para A12. A18

Elimine el panel de servicio (1) (1 tornillo).

#### ■ Para A24-A42

Quite el panel de servicio 


(3 tornillos) y la cubierta de la tubería frontal 

(2 tornillos) y cubierta de la tubería posterior 

(2 tornillos).


- ① Realice las conexiones de los tubos de refrigerante de la unidad interior/exterior con la válvula de parada de la unidad exterior completamente cerrada.
- ② Purgue el aire del sistema por succión en la unidad interior y tubos de conexión.
- ③ Tras conectar las tuberías de refrigerante con la unidad interior, compruebe que no haya fugas de gas. (Consulte apartado 4.4. Prueba de fuga de gas del tubo de refrigerante.)
- Aspire las líneas de refrigerante a través del punto de reparaciones de la válvula de parada de líquido y a continuación, abra completamente las válvulas de para- da (tanto las de líquido como las de gas). Esta operación le permitirá conectar completamente las líneas refrigerantes de las unidades interiores y exteriores.
  - Si deja cerradas las válvulas de parada y pone en marcha la unidad, el compresor y la válvula de control sufrirán daños.
  - Utilice un detector de fugas o jabón y agua para detectar las fugas de gas en las juntas de las conexiones de los tubos de la unidad exterior.
  - No utilice el refrigerante desde la unidad para purgar el aire de las líneas de refrigerante.
  - Tras haber realizado los trabajos en las válvulas, ajuste las tuercas de las válvulas a la presión adecuada: 20 a 25 N·m, 14 a 18 ft·lbs (200 a 250 kgf·cm). Si no sustituye o aprieta bien las tuercas puede provocar una fuga de refrigerante. Además, evite dañar el interior de las válvulas ya que funcionan como selladoras para evitar fugas de refrigerante.
- ⑤ Utilice un sellador para proteger las conexiones de los tubos y los extremos del material aislante no se impregnen de agua.


#### 4. Instalación de los tubos del refrigerante




- A Válvula de retención <Lado de líquido>
- B Válvula de retención < Lado de gas>
- © Puerto de servicio
- D Sección Abierto/Cerrado
- © Sellado, igual para lado de gas
- © Cubierta del tubo
- No utilice una llave aquí.
   Podría producirse una pérdida de refrigerante.
- ① Utilice dos llaves aquí.

Fig. 4-4







- La figura de la izquierda no es más que un ejemplo.
  - La forma de la válvula de parada, la posición del puerto de servicio, etc. pueden variar en función del modelo.
- \* Gire únicamente la sección (a).

  (No siga apretando las secciones (a) y (b) juntas.)
- © Manguera de carga
- D Puerto de servicio

Fig. 4-7

#### 4.4. Prueba de fuga de gas del tubo de refrigerante

- (1) Conecte las herramientas para pruebas.
  - Asegúrese de que las válvulas de parada (A) (B) están cerradas y no las abra.
- Añada presión a las líneas de refrigerante a través del punto © para reparaciones de válvula de parada de líquido .
- (2) No añada presión al nivel especificado de golpe; hágalo poco a poco.
- ① Presurice a 0,5 MPa (5 kgf/cm²G), espere cinco minutos y compruebe que la presión no se ha reducido.
- ② Presurice a 1,5 MPa (15 kgf/cm²G), espere cinco minutos y compruebe que la presión no se ha reducido.
- ③ Presurice a 4,15 MPa (41,5 kgf/cm²G) y tome la temperatura ambiental y la presión del refrigerante.
- (3) Si la presión especificada se mantiene estable durante un día y no se reduce, las tuberías han pasado la prueba y no existe riesgo de fugas.
  - Si la temperatura ambiental cambia 1 °C, la presión variará unos 0,03 MPa (0,3 kgf/cm²G). Haga las correcciones necesarias.
- (4) Si la presión se reduce en los pasos (2) o (3), hay una fuga de gas. Busque el punto de fuga del gas.

#### 4.5. Método de abertura de la válvula de retención

- (1) Lado del gas de A24-A42 (Fig. 4-5)
- ① Quite la tapa, tire de la manivela hacia usted y gire 1/4 de vuelta hacia la izquierda para abrir.
- ② Cerciórese de que la válvula de parada esté completamente abierta, empuje la manivela y enrosque la tapa en su posición original.
- (2) Lado del líquido de A24-A42 y lado del gas/líquido de A12, A18 (Fig. 4-6)
- ① Abra la tapa y gire la varilla de válvula hacia la izquierda hasta su tope, utilizando una llave hexagonal de 4 mm. Deje de girar cuando llega al tope. (ø6,35, 1/4 inch: Aproximadamente 4,5 revoluciones) (ø9,52, 3/8 inch: Aproximadamente 10 revoluciones)
- ② Cerciórese de que la válvula de parada esté completamente abierta, empuje la manivela y enrosque la tapa en su posición original.
- A Válvula
- B Lado de la unidad
- © Sección de operación
- Tapa
- © Lado del tubo local
- © Cubierta del tubo
- ⑤ Puerto de servicio份 Orificio de llave
- Sección de llave doble (No utilice una llave en ninguna otra sección.De hacerlo podría provocar fugas de refrigerante).
- ③ Sección de sellado (Selle el extremo del material termoaislante en la sección de conexión del tubo con cualquier material sellante disponible, de modo que el agua no se filtre a través del material termoaislante).
- ⊗ Manivela

Las tuberías de refrigerante están envueltas con una protección para A24-A42

 Los tubos se pueden envolver para su protección hasta un diámetro de ø90 mm, 3-35/64 inch antes de conectar los tubos. Corte la tapa del tubo siguiendo la guía y envuelva los tubos.

Hueco de entrada de la tubería para A24-A42

 Utilice masilla de minio o un sellador para sellar el extremo del tuvo alrededor del tubo para que no queden espacios vacíos. (Si no se tapan los vacíos, se puede producir ruido o puede entrar agua o polvo y la unidad se podría averiar.)

#### Precauciones al utilizar la válvula de carga (Fig. 4-8)

No apriete demasiado el puerto de servicio cuando lo instale, de lo contrario, el núcleo de la válvula podría deformarse y quedar suelto, provocando fugas de gas. Tras situar la sección ® en la dirección deseada, gire únicamente la sección 8 y apriétela.

No siga apretando las secciones (A) y (B) juntas tras apretar la sección (A).

#### 4.6. Añadido de refrigerante

- No es necesario realizar una carga adicional si la longitud de la tubería no supera los 20 m (70 ft) para A12-A36, o los 30 m (100 ft) para A42.
- Si la longitud de la tubería es superior a la especificada, cargue la unidad con refrigerante R410A adicional de acuerdo con las longitudes de tubería permitidas mostradas en la tabla siguiente.
  - \* Con la unidad parada, cárguela con el refrigerante adicional a través de la válvula de parada de líquido después de haber aspirado los tubos y la unidad interior. Si la unidad está en marcha, añada refrigerante a la válvula de retención de gas con un cargador seguro. No añada refrigerante líquido directamente a la válvula de retención.
- \* Después de haber cargado la unidad con refrigerante, apunte la cantidad de refrigerante añadida en la etiqueta de mantenimiento (adjunta a la unidad). Para más información, consulte la sección "1.5. Utilización del refrigerante R410A para equipos de aire acondicionado".
- Tenga cuidado cuando instale varias unidades. Si conecta los tubos a una unidad interior incorrecta puede provocar una presión elevada anormal y ocasionar graves problemas al funcionamiento.

	Longitud máxima	Diferencia	Cantidad de carga de refrigerante adicional (kg/oz)										
Modelo	de la tubería	máxima de altura	20m	25m	27m	30m	33,5m	36,6m	40m	43m	45,5m	48,8m	50m
	ue la lubella	maxima de altura	71ft	80ft	90ft	100ft	110ft	120ft	130ft	140ft	150ft	160ft	165ft
A12. A18	30 m. 100 ft	30 m. 100 ft	0	0,06 kg	0,11 kg	0,17 kg	_	_	_	_	_		_
,				2 oz	4 oz	6 oz							
A24, A30, A36	50 m. 165 ft	30 m, 100 ft	0	0,17 kg	0,34 kg	0,51 kg	0,68 kg	0,85 kg	1,02 kg	1,19 kg	1,36 kg	1,53 kg	1,70 kg
A24, A30, A30	A24, A30, A30 30 III, 103 II		0	6 oz	12 oz	18 oz	24 oz	30 oz	36 oz	42 oz	48 oz	54 oz	60 oz
A42	50 m. 165 ft	30 m. 100 ft	0	0	0	0	0,17 kg	0,34 kg	0,51 kg	0,68 kg	0,85 kg	1,02 kg	1,19 kg
A42	30 111, 103 11	30 111, 100 11	0	U	U	U	6 oz	12 oz	18 oz	24 oz	30 oz	36 oz	42 oz

#### 4. Instalación de los tubos del refrigerante




Fig. 4-8

#### 4.7. Para combinación doble (sólo para A24 y A36)

La limitación de diferencia de longitud y altura del tubo refrigerante aparece en la

- Unidad interior
- Unidad exterior
- © Tubo de distribución múltiple (opción)
- © Diferencia de altura (Unidad interior-Unidad exterior) Máx. 30 m, 100 ft
- © Diferencia de altura (Unidad interior-Unidad interior) Máx. 1 m, 3 ft

#### 5. Tubería de drenaje

#### Conexión de la tubería de drenaje con la unidad exterior

Cuando sea necesario drenar la tubería, use la toma de drenaje o la batería de drenaje (opcional).

	A12, A18	A24-A42	
Toma de drenaje	PAC-SG61DS-E		
Batería de drenaje	PAC-SG63DP-E	PAC-SG64DP-E	

#### 6. Trabajo eléctrico

#### 6.1. Unidad exterior (Fig. 6-1, Fig. 6-2)

- ① Extraiga el panel de servicio.
- ② Tienda los cables de acuerdo con la Fig. 6-1 y Fig. 6-2.







Fig. 6-1


#### ■ A12, A18





#### ■ A24-A42






- A Tierra del terminal
- ® Bloque de terminales
- © Grapa
- Panel de servicio
- © Enrute los cables de modo que no entren en contacto con el centro del panel de servicio o la válvula de gas


Fig. 6-2

#### 6. Trabajo eléctrico



#### ■ A24-A42





#### 6. Trabajo eléctrico

#### 6.2. Conexión eléctrica de campo

Modelo de	e la unidad exterior		A12	A18	A24	A30	A36	A42
	terior alimentación	_	=	Monofase, 208/230 V, 60 Hz				
	del disyuntor	*4	15 A	15 A	25 A	30 A	30 A	30 A
	mínimo del circuito		13 A	13 A	18 A	25 A	25 A	26 A
	d máxima del dispositivo de n contra sobrecorriente		15 A	20 A	30 A	40 A	40 A	40 A
	Unidad exterior alimentación		2 × Mín. AWG 14	2 × Mín. AWG 14	2 × Min. AWG 12	2 × Mín. AWG 10	2 × Mín. AWG 10	2 × Mín. AWG 10
Cableado Cable n° × tamaño	Cable a tierra de la fuente de alimentación de la unidad exterior		1 × Mín. AWG 14	1 × Mín. AWG 14	1 × Min. AWG 12	1 × Mín. AWG 10	1 × Mín. AWG 10	1 × Mín. AWG 10
able able ama	Unidad interior-unidad exterior	*1	3 × AWG 16 (polar)	3 × AWG 16 (polar)	3 × AWG 16 (polar)	3 × AWG 16 (polar)	3 × AWG 16 (polar)	3 × AWG 16 (polar)
0 0 4	Cable a tierra de la unidad interior	*1	1 × Mín. AWG 16	1 × Mín. AWG 16	1 × Min. AWG 16	1 × Mín. AWG 16	1 × Mín. AWG 16	1 × Mín. AWG 16
	Control remoto - unidad interior	*2	2 × AWG 22 (Non-polar)	2 × AWG 22 (Non-polar)	2 × AWG 22 (Non-polar)	2 × AWG 22 (Non-polar)	2 × AWG 22 (Non-polar)	2 × AWG 22 (Non-polar)
<u> </u>	Unidad exterior L1-L2	*3	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V
o d dil	Unidad interior-unidad exterior S1-S2	*3	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V	AC 208/230 V
ango del circuito	Unidad interior-unidad exterior S2-S3	*3	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
E	Control remoto - unidad interior	*3	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V

<sup>\*1.</sup> Máx. 45 m, 147 ft

Si se utilizan 2,5 mm2, máx. 50 m, 164 ft

Si se utilizan 2,5 mm2 y separación S3, máx. 80 m, 262 ft

\*2. Se coloca un cable de 10 m,30 ft al accesorio del controlador remoto. máx.1500 ft


\*3. Los valores NO siempre se aplican a la toma a tierra.

El terminal S3 dispone de DC24V frente al terminal S2. Entre S3 y S1, estos terminales no están aislados eléctricamente por el transformador u otro dispositivo.

\*4. Utilice un disyuntor automático de fugas a tierra (NV).

Notas: 1. El diámetro de los cables debe cumplir la normativa local y nacional.

- 2. Utilice cables de cobre.
- 3. Utilice cables con un régimen nominal de 600 V o superior para los cables de la fuente de alimentación y los cables de conexión de las unidades interior/exterior.
- 4. Instale un cable de toma de tierra más largo que el resto de los cables.



#### ♠ Atención:

Si hay un cableado de control A habrá un alto voltaje potencial en el terminal S3 causado por un diseño de circuito eléctrico que no incluye aislamiento entre la línea de alimentación y la línea de señal de comunicación. Por ello es necesario que desconecte la alimentación principal antes de reparar la unidad. No toque nunca los terminales S1, S2 y S3 mientras esté conectada la alimentación eléctrica. Si debe utilizar el aislante entre la unidad interior y la unidad exterior, utilice el tipo de aislante de 3 polos.

#### 7. Prueba de funcionamiento

#### 7.1. Antes de realizar las pruebas

- ▶ Después de la instalación de tubos y cables en las unidades interior y exterior, compruebe que no haya escapes de refrigerante, que no se haya aflojado ni la fuente de alimentación ni el cableado de control, que la polaridad no sea errónea y que no se haya desconectado ninguna fase de la alimentación.
- Utilice un megaohmímetro de 500 V para comprobar que la resistencia entre los bornes de alimentación y la tierra es como mínimo de 1,0 MΩ.
- No efectúe esta prueba en los bornes de los cables de control (circuito de baio voltaie).

Atención:

No utilice el aire acondicionado si la resistencia de aislamiento es inferior a 1,0 M $\Omega$ .

#### Resistencia del aislamiento

Después de la instalación, o después de un prolongado período de desconexión del aparato, la resistencia del aislamiento será inferior a 1  $M\Omega$  debido a la acumulación de refrigerante en el compresor. Esto no es una avería. Siga los siguientes pasos:

- 1. Retire los cables del compresor y mida la resistencia del aislamiento del compresor.
- 2. Si la resistencia del aislamiento es menor de 1  $M\Omega$ , el compresor está dañado o la resistencia ha descendido por la acumulación de refrigerante en el compresor.
- Después de conectar los cables al compresor, éste empezará a calentarse después de volver a restablecerse el suministro de corriente. Después de restablecer la corriente según los intervalos que se detallan a continuación, vuelva a medir la resistencia del aislamiento.
  - La resistencia del aislamiento se reduce debido a la acumulación de refrigerante en el compresor. La resistencia volverá a subir por encima de 1  $M\Omega$  después de que el compresor haya funcionado durante dos o tres horas. (El tiempo requerido para calentar el compresor varía según las condiciones atmosféricas y la acumulación de refrigerante.)

- Para hacer funcionar un compresor con refrigerante acumulado, se debe calentar durante al menos 12 horas para evitar que se averíe.
- 4. Si la resistencia del aislamiento es superior a 1  $M\Omega$ , el compresor no está averiado.

#### ⚠ Cuidado:

- El compresor no funcionará a menos que la conexión de fase de la fuente de alimentación sea correcta.
- Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcionar el equipo.
- Si se acciona inmediatamente después de haberlo conectado a la corriente, pueden producirse daños graves en las piezas internas. Mantenga la unidad conectada a la corriente durante la temporada de funcionamiento.

#### ▶También debe comprobar lo siguiente.

- La unidad exterior no está averiada. Los indicadores LED1 y LED2 del cuadro de control parpadean cuando la unidad exterior está averiada.
- Tanto las válvulas de gas como las de líquido están completamente abiertas.
- La superficie del panel de los conmutadores DIP del cuadro de control de la unidad exterior está protegida por una tapa. Quite la tapa protectora para manejar los conmutadores DIP fácilmente.
- Asegúrese de que todos los conmutadores DIP SW5 para controlar el funcionamiento situados en el cuadro de control están en posición OFF [DESACTI-VADOS]. Si todos los interruptores SW5 no están en posición OFF [DESACTI-VADOS], apunte la configuración y cambie todos los interruptores a la posición OFF. Empiece a retirar el refrigerante. Después de cambiar la unidad de lugar y haber realizado la prueba de funcionamiento, vuelva los interruptores SW5 a la posición que se había anotado previamente.

#### 7. Prueba de funcionamiento

#### 7.2. Prueba de funcionamiento

#### 7.2.1. Al usar SW4 en la unidad exterior

#### 1) Tipo PUH, Tipo PUZ

SW4-1	ON	Funcionamiento del enfriamiento
SW4-2	OFF	
SW4-1	ON	Funcionamiento del de la calefacción
SW4-2	ON	

#### 2) Tipo PUY

٠.	-		
	SW4-1	ON	Funcionamiento del del enfriaminto
ĺ	SW4-2	ON or OFF	Funcionamiento dei dei enmaminto

Después de la realización de las pruebas, ponga SW4-1 en OFF.

- · Después de conectar la corriente, se puede oír un pequeño "clic" del interior de la unidad exterior. La válvula electrónica de expansión se irá abriendo y cerrando. La unidad no está averiada.
- · A los pocos segundos de funcionar el compresor, se puede oír un pequeño sonido metálico del interior de la unidad exterior. El sonido lo produce la válvula de retención por la pequeña diferencia de presión de las tuberías. La unidad no

El modo de prueba de funcionamiento no se puede cambiar por el conmutador DIP SW4-2 durante la prueba. (Para cambiar el modo de prueba de funcionamiento durante la prueba, pare la prueba con el conmutador DIP SW4-1. Después de cambiar el modo de prueba de funcionamiento, reanude la prueba con el conmutador SW4-1.)

8.1. Modo de reducción del ruido (modificación in situ) (Fig. 8-1)

El modo de reducción del ruido se activará cuando añada un programador (dis-

ponible en los comercios) o si al conector CNDM (que se vende por separado) del

cuadro de control de la unidad exterior se le añade una entrada por contacto de un

· La capacidad puede ser insuficiente dependiendo de la temperatura exterior y las

① Complete el circuito como se muestra utilizando el adaptador de contacto ex-

Si lleva a cabo las siguientes modificaciones, puede reducir el ruido de la unidad

#### 7.2.2. Uso del control remoto


interruptor de Endendido/Apagado.

exterior en 3 o 4 dB.

condiciones, etc.

Consulte el manual de instalación de la unidad interior.

#### 8. Funciones especiales



- A Ejemplo de diagrama de circuito (modo de reducción del ruido)
- Arreglo in situ
- © Adaptador de contacto externo (PAC-SC36NA)
- © Cuadro de control de la unidad exterior
- © Máx. 10 m, 33 ft
- ② SW1 en posición ON: Modo de reducción del ruido SW1 en posición OFF: Funcionamiento normal

terno (PAC-SC36NA). (Se vende por separado)

#### (A) (C) (D) Red 03 Brown Fig. 8-2 Orange OO SW<sub>2</sub> CNDM

- A Ejemplo de diagrama de circuito (Función de demanda)
- B Disposition sur site
- © Adaptador de contacto externo (PAC-SC36NA)

## D Cuadro de control de

la unidad exterior ® Máx. 10 m, 33 ft

### 8.2. Función de demanda (modificación in situ) (Fig. 8-2)

Si lleva a cabo la siguiente modificación, el consumo de energía se puede reducir a 0-100% del consumo normal

La función de demanda se activará al agregar un temporizador comercial o la entrada de contacto de un interruptor ON/OFF al conector CNDM (opcional) del panel de control de la unidad exterior.

- ① Complete el circuito como se muestra utilizando el adaptador de contacto externo (PAC-SC36NA). (opcional)
- ② Si se ajustan los interruptores SW7-1 y SW7-2 exterior, el consumo de energía (en comparación) limitarse tal y como se muestra más abajo.

	SW7-1	SW7-2	Consumo de energía (SW2 ON)
	OFF         OFF           ON         OFF           OFF         ON		0% (detenido)
			50%
			75%


#### 8.3. Recuperación del refrigerante (vaciado)

(E)

Para recuperar el refrigerante cuando mueva la unidad interior o exterior siga los siguientes pasos.

- ① Fuente de alimentación (disvuntor).
  - Cuando haya restablecido la corriente, asegúrese de que en la pantalla del controlador remoto no aparece "CENTRALLY CONTROLLED". Si aparece "CENTRALLY CONTROLLED" no se puede recuperar el refrigerante (vaciado) de manera normal.
- ② Después de cerrar la válvula de gas, sitúe el interruptor SWP del cuadro de control de la unidad exterior en posición ON. El compresor (unidad exterior) y los ventiladores (unidad interior y exterior) se ponen en marcha y empieza e proceso de recuperación del refrigerante. Los indicadores LED1 y LED2 del cuadro de control de la unidad exterior están encendidos.
  - Sólo coloque el interruptor SWP (botón tipo pulsador) en la posición ON si la unidad está parada. Aún y así, incluso si la unidad está parada y el interruptor SWP está en posición ON menos de tres minutos después de que el compresor se haya parado, la operación de recuperación del refrigerante no se puede realizar. Espere tres minutos después que el compresor se haya parado y vuelva a poner el interruptor SWP en posición ON.
- 3 Dado que la unidad se para automáticamente al cabo de dos o tres minutos después de terminar el proceso de recuperación del refrigerante (LED1 y LED2 están encendidos), asegúrese de cerrar rápidamente la válvula de parada de gas. Cuando los indicadores LED1 y LED2 estén encendidos y la unidad exterior esté parada, abra completamente la válvula de parada de líquido y repita el paso ② al cabo de tres minutos.
  - Si la operación de recuperación del refrigerante se ha completado con éxito (los indicadores LED1 y LED2 están encendidos), la unidad continuará parada hasta que se corte la corriente.

#### 9. Sistema de control (Fig. 9-1)



\* Ajuste la dirección de refrigerante utilizando el interruptor DIP de la unidad exterior.

① Cableado desde el control remoto

Este cable se conecta a TB5 (bloque de terminales del control remoto) de la unidad interior (sin polaridad).


② Cuando esté utilizando un agrupamiento de sistemas de refrigerante diferente Utilizando un control remoto fino MA podrán controlarse como un grupo hasta 16 sistemas de refrigerante.

#### Nota

Si se utiliza un único sistema refrigerante (doble) no es necesario llevar cable a  $\mathop{\circledcirc}.$ 



	Función	Funcionamiento según	el ajuste del interruptor	
	Funcion	Activado	Desactivado	
	1 Deses- carchado obligatorio	Iniciar	Normal	
SW1 Ajustes de fun-	2 Borrado del registro histórico de errores	Borrar	Normal	
ción	3 Ajuste de la	Ajustes de las dire		
	4 dirección del	a 15 de la unidad exterior		
	5 sistema			
	6 refrigerante			



This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.
Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

BG79U896H06 Printed in Japan

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN